

点 検 簿 集 (参考)

宇治浄水場分

日常点検簿	2 枚
夜間点検簿	2 枚
毎日水質試験結果書	
水質計器点検簿	
中央管理室設置機器点検簿	3 枚
電気設備点検簿	
排水処理施設運転日誌	
排水処理施設日常点検簿	
導水ポンプ棟点検・導水ポンプ設備点検簿	2 枚
小水力発電設備点検簿	
沈殿池 1・2 号点検簿	
沈殿池 3・4・5 号点検簿	
ホイラーろ過池点検簿	
グリーンリーフろ過池点検簿	2 枚
オゾン棟設備点検簿	3 枚
活性炭棟設備点検簿	3 枚
送水ポンプ棟点検簿	
浄水池・貯水池点検簿	
緊急遮断弁点検簿	
薬品注入設備点検簿	2 枚
排水処理施設月例点検簿	
導水ポンプ棟受配電設備点検簿	
自家発電設備点検簿	
浄水場運転監視業務日誌	
東側法面点検簿	

宇治浄水場 日常点検簿				京都府確認欄		副総括責任者		点検者	
点検年月日：令和 年 月 日（ ）									
天候：（ ）									
点検項目		午前	午後	点検項目		午前	午後		
導水ポンプ棟	故障表示の有無			オゾン処理設備地下	中間ポンプ運転状態				
	配管、弁類、壁面等からの漏水				冷却ポンプ運転状態				
	導水ポンプ運転状態				配管、弁類、壁面等からの漏水				
	小水力発電機運転状態				故障表示の有無				
着水井	外観			オゾン処理設備	配管、弁類、壁面等からの漏水				
	薬品注入状態				オゾン発生器の放電状態				
	原水異臭の有無				空気乾燥装置再生空気量の確認 (39N%o/h)				
	PAC注入トユの詰まり清掃実施				分解塔点検窓内の状態				
沈殿池	故障表示の有無			活性炭設備	オゾン臭の有無				
	フロック形成状態				接触池の状態				
	フロキュレータ運転状態 (漏水量、オイル漏れ)				空気冷却装置状態				
	浮遊物の有無(大きい物)				故障表示の有無				
W式ろ過池	配管、弁類、壁面等からの漏水			配管、弁類、壁面等からの漏水					
	池の浮遊物の有無			吸着池内活性炭の不陸異常の有無					
				吸着池内活性炭の異物の有無					
				コンプレッサーの状態 No.1 No.2					
旧G式ろ過池	故障表示の有無			次亜塩素酸注入設備	エア抜き(午後点検時は、必ず全機実施)		全機 未実施	全機 未実施	
	運転モード	現場中央	現場中央		前次亜	故障表示の有無			
	真空ポンプの状態				1系中次亜	配管・弁類等からの漏水・漏液			
	表洗ポンプの状態				2系中次亜	故障表示の有無			
	コンプレッサーの状態 No.1 No.2				後次亜	配管・弁類等からの漏水・漏液			
	真空タンクの状態					故障表示の有無			
	配管、弁類、壁面等からの漏水					配管・弁類等からの漏水・漏液			
	池の浮遊物の有無								
新G式ろ過池	故障表示の有無			給水加圧ポンプPAC注入設備	故障表示の有無				
	運転モード	現場中央	現場中央		ポンプ運転状態				
	真空ポンプの状態				配管・弁類等からの漏水・漏液				
	表洗ポンプの状態				故障表示の有無				
	コンプレッサーの状態 No.3 No.4				ポンプ運転状態				
	真空タンクの状態				配管・弁類等からの漏液				
	配管、弁類、壁面等からの漏水				故障表示の有無				
	池の浮遊物の有無				配管・弁類等からの漏水・漏液				
送水設備	故障表示の有無			苛性設備	故障表示の有無				
	配管、弁類、壁面等からの漏水				配管・弁類等からの漏水・漏液				
	揚水ポンプ運転状態				次亜塩 No.1		cm	cm	
自家発電設備				薬品タンク液位	次亜塩 No.2		cm	cm	
	給気装置及び燃料小出槽				PAC No.1		cm	cm	
	燃料移送・返油及び排水ポンプ				PAC No.2		cm	cm	
	補機・動力・同期盤類				苛性ソーダ		cm	cm	
	排水管・弁類				薬品貯蔵槽防液堤内の滞水状態				
	地下タンク	L							
	燃料小出槽液位	L							

点 検 項 目		午前	午後	点 検 項 目	午前	午後
サ ン プ リ ン グ ポ ン プ	原水			管理棟		
	着水井			オゾン棟		
	1系注入前			活性炭棟		
	2系注入前			薬注棟		
	1系注入後			脱水機棟		
	2系注入後			導水ポンプ棟		
	W式ろ過池			自家発棟		
	旧G式ろ過池					
	新G式ろ過池					
	ポンプ吸水井					
	活性炭処理水					
	浄水池					

特記事項

※ 毎週点検実施日の午後点検は実施しない。

※ 故障・不具合等は特記事項へ記入。

宇治浄水場 夜間点検簿				京都府確認欄		副総括責任者		点検者			
点検年月日：令和 年 月 日（ ）											
天候：（ ）											
点検項目		第1回	第2回	第3回	点検項目		第1回	第2回	第3回		
導水ポンプ棟	故障表示の有無				オゾン処理設備	故障表示の有無					
	配管、弁類、壁面等からの漏水					配管、弁類、壁面等からの漏水					
	導水ポンプ運転状態					オゾン発生器の放電状態					
	小水力発電機運転状態					空気乾燥装置再生空気量の確認 (39N%o/h)					
着水井	外観				活性炭設備	分解塔点検窓内の状態					
	薬品注入状態					オゾン臭の有無					
	原水異臭の有無					接触池の状態					
	PAC注入トユの詰まり清掃実施					故障表示の有無					
沈殿池	故障表示の有無				活性炭設備	配管、弁類、壁面等からの漏水					
	ブロック形成状態					吸着池内活性炭の不陸異常の有無					
	フロキュレータ運転状態 (漏水量、オイル漏れ)					オゾン臭の有無					
	浮遊物の有無(大きい物)					真空ポンプの状態					
W式ろ過池	故障表示の有無				真空タンクの状態	コンプレッサーの状態					
	運転モード	現場中央		現場中央		故障表示の有無					
	配管、弁類、壁面等からの漏水					配管・弁類等からの漏水・漏液					
	池の浮遊物の有無					1系中次垂	故障表示の有無				
旧G式ろ過池	故障表示の有無				次亜塩素酸注入設備	配管・弁類等からの漏水・漏液					
	運転モード	現場中央		現場中央		2系中次垂	故障表示の有無				
	真空ポンプの状態					配管・弁類等からの漏水・漏液					
	表洗ポンプの状態					後次垂	故障表示の有無				
	コンプレッサーの状態				配管・弁類等からの漏水・漏液						
	真空タンクの状態				給水加圧ポンプ	故障表示の有無					
	配管、弁類、壁面等からの漏水					ポンプ運転状態					
	池の浮遊物の有無					配管・弁類等からの漏水・漏液					
新G式ろ過池	故障表示の有無					PAC注入設備	故障表示の有無				
	運転モード	現場中央		現場中央	ポンプ運転状態						
	真空ポンプの状態				配管・弁類等からの漏液						
	表洗ポンプの状態				苛性設備		故障表示の有無				
	コンプレッサーの状態					配管・弁類等からの漏水・漏液					
	真空タンクの状態					薬品タンク液位	次亜塩 No.1	cm	cm		cm
	配管、弁類、壁面等からの漏水						次亜塩 No.2	cm	cm		cm
	池の浮遊物の有無				PAC No.1		cm	cm		cm	
送水設備	故障表示の有無				PAC No.2		cm	cm		cm	
	配管、弁類、壁面等からの漏水				苛性ソーダ	cm	cm		cm		
	揚水ポンプ運転状態				薬品貯蔵槽防液堤内の滞水状態						
オゾン棟				脱水機・補機類	故障表示の有無						
活性炭棟					ポンプ類運転状態等						
薬注棟					配管・弁類等からの漏液						
導水ポンプ棟				自家発電設備	故障表示の有無						
脱水機棟					発電機器状態等						
自家発電棟					配管・弁類等からの漏油						

点 検 項 目		第1回	第2回	第3回	水 質 計 器 点 検 項 目				第1回	第2回	第3回
サ ン プ リ ン グ ポ ン プ	原水				沈殿池中間		濁度計(拡)				
	着水井				ろ 過 池	旧Gろ過池濁度計(精)					
	1系注入前					Wろ過池濁度計(精)					
	2系注入前					新Gろ過池濁度計(精)					
	1系注入後				オ ゾ ン 設 備	オゾン処理水(1F)	残塩計(無)				
	2系注入後					pH計					
	W式ろ過池					pH計kcl量					
	旧G式ろ過池					濁度計(精)					
	新G式ろ過池					溶存酸素濃度計					
	ポンプ吸水井				宇治市向(B1) 残塩計(無)						
活性炭処理水				活 性 炭 処 理 水 (2F)	濁度計(透)						
浄水池					残塩計(無)						
					pH計						
					pH計kcl量						
水 質 計 器 点 検 項 目		第1回	第2回	第3回	汚泥池		pH計				
原 水	濁度計(拡)					pH計kcl量					
	pH計					全窒素・全リン計					
	pH計kcl量					全窒素・全リン計廃液・記録紙・試薬					
	アルカリ度計					UV計					
	アルカリ度計試薬タンク										
塩 素 要 求 量	塩素要求量計				水 質 手 分 析		第1回		第3回		
	塩素要求量計用ろ過器						実測値	指示値	実測値	指示値	
	塩素要求量計試薬タンク										
着 水	残塩計(有)				原水		臭気				
	pH計				着水		残塩				
	pH計kcl量				沈 殿 池 末 端	系	濁度				
	アルカリ度計						色度				
	アルカリ度計試薬タンク				系	濁度					
				色度							
1系中次垂注入	前)残塩計(無)				ろ 過 後	系	濁度				
	後)残塩計(有)						色度				
2系中次垂注入	前)残塩計(無)				系	濁度					
	後)残塩計(有)					色度					
沈殿池末端	濁度計(透)				浄 水		臭気				
ろ過後(1)	残塩計(無)						残塩				
ろ過後(2)	残塩計(無)						濁度				
浄 水 池	残塩計(無)					色度					
	濁・色度計				受水市町		受水市町読		CRT数値		
連続魚類監視槽(原水)					宇治市	第2	残塩	ppm			
魚類監視槽(原水・浄水)					八幡市	第1	流量	m ³ /h			
							残塩	ppm			
特記事項		cm		cm	城陽市		流量	m ³ /h			
							残塩	ppm			
		久御山	第1	流量	m ³ /h						
				残塩	ppm						
			第2	流量	m ³ /h						
				残塩	ppm						
		浄水池		残塩	ppm			/			

毎日水質試験結果書

宇治浄水場

実施日：令和 年 月 日（曜日）

天候 前日：

採水時刻：：

当日：

水道技術管理者	所 長	広域浄水センター				
						副総括責任者

測定箇所	着水井	沈殿池末端 中次垂注入前 (系)	中次垂注入後※ (系)	ろ過池 ()	ポンプ吸水井 (注入：有 無)	新浄水池	浄水池 (旧浄水池)	久御山 第1分水 (水質計器値)
水温 (℃)								
濁度								
色度								
遊離残留塩素								
全残留塩素								
pH								

(中央監視室トレンドデータ) P87

気温 (9時現在)：

原水水温：

原水濁度：

ろ過後濁度：

着水 pH：

注) ※は、注入時のみ測定。 尚、中次垂注入前・後の1系又は、2系の選択はろ過水の系に合わせる。(採水表あり)

水質判定：

採水者及び検査責任者： ㊞

(その他の試験結果)

	冷 時	温 時
原水 臭気		
浄水 臭気 (旧浄水池)		
浄水 味 (旧浄水池)		

(5年間保存)

宇治浄水場 水質計器点検簿				京都府確認欄				副総括責任者		点 検 者					
点検年月日： 令和 年 月 日（ ）															
天候： （ ）															
水 質 計 器 点 検 項 目			午前		午後		水 質 計 器 点 検 項 目			午前		午後			
原 水	濁度計(拡)						沈殿池中間		濁度計(拡)						
	pH計						ろ 過 池	旧Gろ過池濁度計(精)							
	pH計kcl量							Wろ過池濁度計(精)							
	アルカリ度計							新Gろ過池濁度計(精)							
	アルカリ度計試薬タンク														
塩素要求量計	塩素要求量計						オゾン設備 (1F)	残塩計(無)							
	塩素要求量計用ろ過器							pH計							
	塩素要求量計試薬タンク				L			pH計kcl量							
着 水	濁度計(精)							濁度計(精)							
	溶存オゾン計							溶存オゾン計							
	宇治市向(B1) 残塩計(無)														
	濁度計(透)						活性炭棟	濁度計(透)							
	残塩計(無)							残塩計(無)							
pH計						pH計									
アルカリ度計						活性炭処理水(2F)		pH計kcl量							
アルカリ度計試薬タンク															
1系中次垂注入		前)残塩計(無)													
		後)残塩計(有)													
2系中次垂注入		前)残塩計(無)						汚泥池	pH計						
		後)残塩計(有)							pH計kcl量						
									全窒素・全リン計						
									全窒素・全リン計廃液・記録紙・試薬						
沈殿池末端		濁度計(透)								UV計					
ろ過後(1)		残塩計(無)													
ろ過後(2)		残塩計(無)													
浄 水 池	残塩計(無)						臭気官能試験(加温)		原水				良 ・ 否		
	濁・色度計								浄水				良 ・ 否		
残塩計試薬タンク液位				cm		cm									
連続魚類監視槽(原水)															
魚類監視槽(原水・浄水)															
残 塩		着 水		1系中次垂注入前(無)		1系中次垂注入後(有)		2系中次垂注入前(無)		2系中次垂注入後(有)					
		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値			
測定時間(:)															
判 定															
残 塩		ろ過後(1)		ろ過後(2)		ポンプ吸水井		活性炭処理水		(旧)浄水池					
		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値		指示値 実測値			
測定時間(:)															
判 定															
判定は、計器指示計と、実測値が0.1ppm～0.2ppmの誤差がある場合、『要注意』です。0.2ppm以上の誤差がある場合は『要校正』で、早急に清掃・校正等を行ってください。															
連続臭気監視装置				連続臭気監視装置 加熱器のドレン(毎月1日)				実施 ・ 未実施							
連続臭気装置本体の状態				ろ過後、沈殿後の系統切替(死水対策)(毎月1日)				実施 ・ 未実施							
給水加圧装置の状態(モーター異常、異音)				吸込側ストレーナーの清掃(3、6、9、12月の1日)				実施 ・ 未実施							
<判断基準>															
計器		点検項目						対応							
濁度計(拡)		エラーメッセージ(異常)表示はないか。 脱泡槽に水は充分きているか。 短時間に指示がふらつかないか。						動作状態表示部の確認。 水量調節弁の確認・配管の点検。							
濁度計(透)		指示値は出ているか(振り切れていないか) 短時間に指示がふらつかないか。 ランプチェッカーが点灯しているか。 乾燥表示器の色は青であるか。 脱泡槽に水は充分きているか。						ランプの点灯を確認。 気泡流入の有無の確認・ランプの点灯状態の確認 光源ランプの確認 乾燥剤の再生 水量調節弁の確認・配管の点検。							
pH計		脱泡槽に水は充分きているか。 試薬は充分あるか。 短時間に指示がふらつかないか。						水量調節弁の確認・配管の点検。 試薬の補充 ガラス電極の点検							
アルカリ度計		タイマーは動作しているか 指示値は出ているか(振り切れていないか) サンプル水は注入されているか 試薬は注入されているか かくはん棒は回転しているか 反応槽の液がドレンされているか						配管の点検 配管の点検 モータ・ベアリングの点検 配管の点検							
残塩計(無)		エラーメッセージ(異常)表示はないか。 回転電極が動作しているか 測定槽に水があるか サンプル水はオーバーフローしているか ピース量の減少はないか						動作状態表示部の確認・設定項目の点検 回転電極用モータ・ベルトの点検 水量調節弁の確認・配管の点検 脱泡槽・配管の点検 セラミックピースの補充							
残塩計(有)		エラーメッセージ(異常)表示はないか 回転電極が動作しているか 測定槽に水があるか サンプル水は注入(定量ポンプが動作しているか) ピース量の減少はないか						動作状態表示部の確認・設定項目の点検 回転電極用モータ・ベルトの点検 水量調節弁の確認・配管の点検 ベロフラム・配管の点検 ガラス電極の点検							

宇治浄水場中央管理室設置機器点検簿 運転監視設備設定値等確認		京都府確認欄								副総括責任者
		1 / 3								
点検項目	前週点検時状況	／ 月	／ 火	／ 水	／ 木	／ 金	／ 土	／ 日	備考	
気象データ 天候										
最低気温										
最高気温										
前次垂塩注入機	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 演算 ・ 注入率一定 ・ 注入量一定 基本濃度 還元水前次垂消費率									
中次垂塩 1 注入機	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 演算 ・ 注入率一定 ・ 注入量一定 目標値 設定値									
中次垂塩 2 注入機	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 演算 ・ 注入率一定 ・ 注入量一定 目標値 設定値									
後次垂塩注入機	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 演算 ・ 注入率一定 ・ 注入量一定 目標値 設定値									
運転号機 活性炭吸着池	1号 ・ 2号 使用 ・ 不使用									
PAC注入機	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 演算 ・ 注入率一定 ・ 注入量一定 パターン 設定値									
運転号機	1号 ・ 2号 ・ 3号									
苛性ソーダ注入機	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 注入率一定 ・ 注入量一定 目標値 設定値									
給水加圧ポンプ運転号機	1号 ・ 2号									
排液ポンプ	自動 ・ 手動									
導水ポンプ棟設備 導水ポンプ	浄水場 ・ センター 手動 ・ 自動 連動 ・ 単独 自動 ・ 手動									
小水力発電機 取水量設定	現場 ・ 中央 浄水場 ・ センター 任意手入力 ・ 自動演算 一定 ・ 演算									
1号沈澱池 クラリファイヤ 排泥弁 運転時刻	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 設定値 :									
2号沈澱池 クラリファイヤ 排泥弁 運転時刻	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 設定値 :									
3号沈澱池 クラリファイヤ 排泥弁 運転時刻	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 設定値 :									
4号沈澱池 クラリファイヤ 排泥弁 運転時刻	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 設定値 :									
5号沈澱池 クラリファイヤ 排泥弁 運転時刻	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 現場 ・ 中央 自動 ・ 手動 設定値 :									
1～4号排泥元弁	現場 ・ 中央 単独 ・ 連動									
5号排泥元弁	現場 ・ 中央 単独 ・ 連動									
ろ過池流量目標設定	演算 ・ 設定									
ろ過池制御パターン	設定値									
GW向流入調節弁	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動									
G1～8ろ過池	現場 ・ 中央									
表洗ポンプ	手動 ・ 自動 1号 ・ 2号 ・ 交互									
真空ポンプ	手動 ・ 自動 1号 ・ 2号 ・ 交互									
コンプレッサ	1号 ・ 2号									
旧G1号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G2号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G3号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G4号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G5号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G6号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G7号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
旧G8号池	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
G9～16ろ過池	現場 ・ 中央									
流量調節弁	現場 ・ 中央 自動 ・ 手動									
表洗ポンプ	手動 ・ 自動 3号 ・ 4号 ・ 交互									
真空ポンプ	手動 ・ 自動 3号 ・ 4号 ・ 交互									
コンプレッサ	3号 ・ 4号									
新G9号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G10号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G11号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G12号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G13号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G14号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G15号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									
新G16号	自動 ・ 半自動 ・ 手動									

	京都府確認欄	副総括責任者
--	--------	--------

3 / 3

[illegible]

宇治浄水場 電気設備点検簿				京都府確認欄		電気主任技術者		副総括責任者		点検者	
点検年月日： 令和 年 月 日 ()											
点検時刻： AM ・ PM											
天候：()											
点 検 項 目			目視点検結果	点 検 項 目			目視点検結果	点 検 項 目			目視点検結果
電	棟内全般	温 度	℃	管	温 度	℃	才	温 度	℃		
		湿 度	%		湿 度	%		湿 度	%		
		換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口	良 否		
		照 明 ・ そ の 他	良 否		照 明 ・ そ の 他	良 否		照 明 ・ そ の 他	良 否		
	引 込 盤	良 否	常用・予備電源切替盤	良 否	引 込 盤	良 否					
	予 備 盤	良 否	M O F 盤	良 否	No. 1 動力変圧器 1 次盤	良 否					
	低 圧 動 力 1 次 盤	良 否	受 電 盤	良 否	No. 2 動力変圧器 1 次盤	良 否					
	予 備 盤	良 否	コ ン デ ン サ 送 り 盤	良 否	照 明 変 圧 器 1 次 盤	良 否					
	動 力 変 圧 器 盤	良 否	旧 電 気 室 送 り 盤	良 否	予 備 盤	良 否					
	動力変圧器盤が ^イ ヤル温度	℃	動 力 変 圧 器 1 次 盤	良 否	No. 1 動 力 変 圧 器 盤	良 否					
	動力変圧器盤が ^ユ ビ ^ヒ ル温度	℃	照 明 変 圧 器 1 次 盤	良 否	No. 1 動力変圧器盤が ^イ ヤル温度	℃					
	給	棟内全般	温 度	℃	理	温 度	℃	ゾ	温 度	℃	
湿 度			%	湿 度		%	湿 度		%		
換気扇・通風口			良 否	換気扇・通風口		良 否	換気扇・通風口		良 否		
照 明 ・ そ の 他			良 否	照 明 ・ そ の 他		良 否	照 明 ・ そ の 他		良 否		
動力変圧器 2 次盤		良 否	オ ソ ン 棟 送 り 盤	良 否	No. 1 動 力 主 幹 盤	良 否					
No. 1 動 力 主 幹 盤		良 否	活 性 炭 棟 送 り 盤	良 否	No. 2 動 力 変 圧 器 盤	良 否					
No. 2 動 力 主 幹 盤		良 否	送 水 ポ ン プ 棟 送 り 盤	良 否	No. 2 動力変圧器盤が ^イ ヤル温度	℃					
No. 1 コ ン デ ン サ		良 否	導 水 ポ ン プ 所 送 り 盤	良 否	No. 2 動力変圧器盤が ^ユ ビ ^ヒ ル温度	℃					
No. 2 コ ン デ ン サ		良 否	脱 水 機 棟 送 り 盤	良 否	No. 2 動力変圧器 2 次盤	良 否					
No. 3 コ ン デ ン サ		良 否	自 家 発 引 込 盤	良 否	No. 2 動 力 主 幹 盤	良 否					
No. 1 動 力 盤		良 否	動 力 変 圧 器 盤	良 否	照 明 変 圧 器 盤	良 否					
No. 2 動 力 盤		良 否	動力変圧器盤が ^イ ヤル温度	℃	照 明 変 圧 器 盤 が ^イ ヤル温度	℃					
照 明 盤	良 否	動力変圧器盤が ^ユ ビ ^ヒ ル温度	℃	照 明 変 圧 器 盤 が ^ユ ビ ^ヒ ル温度	℃						
直 流 電 源 装 置	良 否	動 力 変 圧 器 2 次 盤	良 否	照 明 変 圧 器 盤 が ^ユ ビ ^ヒ ル温度	℃						
蓄 電 池	良 否	動 力 主 幹 盤	良 否	照 明 主 幹 盤	良 否						
棟	自家発電設備 (100kVA)	良 否	照 明 変 圧 器 盤	良 否	No. 1 中間ボ ^ン プ ^リ アクトル始動盤	良 否					
送 水 ポ ン プ	棟内全般	温 度	℃	棟	温 度	℃	活	温 度	℃		
		湿 度	%		湿 度	%		湿 度	%		
		換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口	良 否		
		照 明 ・ そ の 他	良 否		照 明 ・ そ の 他	良 否		照 明 ・ そ の 他	良 否		
	高 圧 動 力 T r	良 否	照 明 主 幹 盤	良 否	No. 2 中間ボ ^ン プ ^リ アクトル始動盤	良 否					
	高圧動力 T r が ^イ ヤル温度	℃	イ ン パ ー タ 盤	良 否	No. 2 ボ ^ン フ ^ィ ンバ ^ー タ始動盤	良 否					
	高圧動力 T r が ^ユ ビ ^ヒ ル温度	℃	整 流 器 盤	良 否	No. 3 中間ボ ^ン プ ^リ アクトル始動盤	良 否					
	高圧動力 T r 2 次	良 否	蓄 電 池 盤 (1)	良 否	No. 3 ボ ^ン フ ^ィ ンバ ^ー タ始動盤	良 否					
	棟	高圧動力 T r 2 次	良 否	蓄 電 池 盤 (2)	良 否	ア ク テ ィ ブ フ ィ ル タ	良 否				
	自家発電棟	棟内全般	温 度	℃	棟	温 度	℃	性	温 度	℃	
			湿 度	%		湿 度	%		湿 度	%	
			換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口	良 否	
自家発電設備 (1000kVA)			良 否	照 明 ・ そ の 他		良 否	照 明 ・ そ の 他		良 否		
始 動 用 直 流 電 源 盤	良 否	引 込 盤	良 否	No. 1 動 力 変 圧 器 1 次 盤	良 否						
脱	棟内全般	温 度	℃	導	温 度	℃	炭	温 度	℃		
		湿 度	%		湿 度	%		湿 度	%		
		換気扇・通風口	良 否		換気扇・通風口						

排水処理施設運転日誌					京都府確認欄		副総括責任者	点検者				
令和 年 月 日 開始分												
点検項目					No.1脱水機	No.2脱水機		脱水機運転 No.1・2脱水機併用				
									運 転 時 間			
ケーキサンプル		厚さ (mm)						No.1脱水機 ろ過開始時刻				
		重量[乾燥前] (g)						ろ過・ 圧搾		低圧 0:30		
		測定含水率 (%)								中圧 0:40		
ケーキ総重量		排出前ホッパー重量 (t)						ろ過・ 圧搾		高圧		
		排出後ホッパー重量 (t)								ろ過時間計		
		差引重量 (t)								圧搾		
引 抜 汚 泥 濃 度		重量[乾燥前] (g)								合計		
		測定濃度 (%)						No.1脱水機 排出開始時刻				
引 抜 汚 泥 量		脱水工程前積算値 (m³)						ろ過・ 圧搾		No.2脱水機 ろ過開始時刻		
		工程終了後積算値 (m³)								低圧 0:30		
		差引量 (m³)								中圧 0:40		
汚 泥 処 理 量 (DSkg)										高圧		
運転回数		脱水工程 (回)						ろ過・ 圧搾		ろ過時間計		
		排出工程 (回)								圧搾時間		
		洗浄工程 (回)								合計		
脱 水 機 運 転 モ ー ド	号機	運転項目		モード選択	タイマー設定時間			No.2脱水機 排出開始時刻				
	No.1	ろ過完了検出		ろ液・タイマー		濃 縮 槽	界面計	排泥池		m		
		圧搾完了検出		ろ液・タイマー				シックナー		m		
	ろ布振動装置		使用 ・ 休止			脱 水 機 受 電 盤 電 力 量		カウント読(午前点検時)		× 10KW		
	No.2	ろ過完了検出		ろ液・タイマー								
		圧搾完了検出		ろ液・タイマー								
ろ布振動装置		使用 ・ 休止										
特記事項												

宇治浄水場 排水処理施設日常点検簿				京都府確認欄		副総括責任者		点 検 者		
点検年月日：令和 年 月 日（ ）										
天候：（ ）										
点 検 項 目		1号	2号	点 検 項 目		1号	2号			
脱水工程開始時間		:	:	排出工程開始時間		:	:			
脱 水 機	外観点検			ケーキ搬送コンベヤ等（排出工程時点検）	ケーキ搬出コンベアー（No.1-1） （No.1-2）	外観点検	No.1-1	No.1-2		
	振動・音・作動状態				振動・音・作動状態					
	ろ板 ろ液 排出状態確認				電流値（A）					
	ろ布 目詰り・磨耗・損傷・しわ等の有無				キャリア・リターンローラーの回転					
	压榨装置 ダイアフラム状態				洗浄装置点検					
	ろ布振動装置 動作確認				ケーキ搬出コンベアー（No.2）	外観点検				
	ろ布洗浄装置 動作確認				振動・音・作動状態					
脱 水 機 補 機	油圧ユニット 外観点検				電流値（A）					
	振動・音・作動状態				キャリア・リターンローラーの回転					
	ポンプ圧力（範囲内確認）				洗浄装置点検					
	閉板圧力（範囲内確認）				ケーキ搬出コンベアー（No.3）	外観点検				
	油タンク油漏れの有無				振動・音・作動状態					
	油量確認				電流値（A）					
	汚泥貯留槽 外観点検				ケーキ破砕機 外観点検					
	攪拌機 電流値（A）				振動・音・作動状態					
	汚泥圧入ポンプ 外観点検				電流値[解砕軸]（A）					
	振動・音・作動状態				電流値[押込軸]（A）					
	電流値（A）				ケーキ振分コンベアー	外観点検				
	回転数制御（％）				振動・音・作動状態					
	吐出圧（MPa）				投入先ホッパー選択	No.1 No.2				
	軸封水確認				電流値（A）					
	漏水確認			ケーキホッパー 外観点検	No.1	No.2				
	汚泥圧入タンク 外観点検			現場盤の点検						
	空気又は液漏れ確認			脱 水 機 補 機	水圧ポンプ 外観点検					
	吐出圧（MPa）				振動・音・作動状態					
	空気圧縮機 外観点検				電流値（A）					
	振動・音・作動状態				吐出圧（MPa）					
	電流値（A）			漏水確認						
	吐出圧（MPa）			シ ッ ク ナ ー ・ 掻 寄 機 ・ 排 泥 ポ ンプ	シックナー 外観点検	No.1	No.2			
	オートレンの状態				掻寄機 外観点検	排泥池	シックナー			
	除湿機 外観点検				振動・音・作動状態					
	オートレンの状態				電流値（A）					
	計装用空気槽 外観点検				油漏れの有無					
	空気槽圧力（MPa）				界面計 外観点検					
	ろ液返送ポンプ 外観点検				界面値表示					
	※ 振動・音・作動状態				No.1排泥ポンプ 使用号機	シックナー移送:	打込用:			
	電流値（A）				外観点検					
	吐出圧（MPa）				振動・音・作動状態					
	給水ユニット 外観点検			電流値（A）						
		振動・音・作動状態			吐出圧（MPa）					
		吐出圧（MPa）			軸封水確認					
		漏水確認			脱水機棟受電盤 電力量カウンタ（午前点検時）					
	圧力タンク 漏れ確認			特記事項						
	水槽 外観点検									
	減圧槽 外観点検									
	※・・・単独運転可									
	■:脱水機開板・洗浄時に点検（その他は脱水機打込運転時に点検実施）									

導水ポンプ棟点検 導水ポンプ設備点検		京都府確認欄		副総括責任者	点検者			
		令和 年 月度		令和 年 月 日（ ）実施				
点 検 項 目		結果または判定	点 検 項 目		結果または判定	点 検 項 目		結果または判定
操盤	本 体	良 ・ 否	導水	運 転 状 態	良 ・ 否	導水P保守弁（吸込側）	開 度	mm
	故 障 表 示	無 ・ 有		異 音	良 ・ 否		操 作 状 態	良 ・ 否
	(内容：)			異 臭	良 ・ 否		ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否
	操 作 場 所	中央・現場		キズ・発錆状況	良 ・ 否		キズ・発錆状況	良 ・ 否
	切 替 ス イ ッ チ	手動・自動		発 熱 ・ 温 度	良 ・ 否	漏 水	良 ・ 否	
	導 水 ポンプ切替弁	単独・連動		ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否	導水P保守弁（吐出側）	開 度	mm
	小水力発電機切替弁	単独・連動		電線の硬化、損傷、断線	良 ・ 否		操 作 状 態	良 ・ 否
	ラ ン プ テ ス ト	良 ・ 否		漏 水	無 ・ 有		ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否
	導水ポンプ切替弁開度	%	吸 込 側 連 成 計	MPa	キズ・発錆状況		良 ・ 否	
	小水力発電機切替弁開度	%	ポ	吐 出 側 連 成 計	MPa	漏 水	無 ・ 有	
	流 量 調 節 弁 開 度	%		軸継手側受温度計	℃	小水力保守弁（吸込側）	開 度	mm
	直 送 弁 開 度	%		軸継手側グリス量	良・否 ◎		操 作 状 態	良 ・ 否
	ガイドベーン開度	%		グリス交換・補充	実施・未実施		ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否
	導水ポンプ電流値	A		ン	反軸継手側受温度計		℃	キズ・発錆状況
	小水力発電機回転数	min ⁻¹			反軸継手側グリス量	良・否 ◎	漏 水	良 ・ 否
	取 水 量	m³/h			グリス交換・補充	実施・未実施	小水力保守弁（吐出側）	開 度
サンプリングポンプ電流値	A	駆 動 側 温 度			℃	操 作 状 態		良 ・ 否
No.1排水ポンプ	電 流 値	A	ブ導水P逆止弁導水P切替弁	反 駆 動 側 温 度	℃	ネジ・ボルトの緩み		良 ・ 否
	圧 力	MPa		開 度	%	キズ・発錆状況		良 ・ 否
	運 転 状 況	良 ・ 否		リミットスイッチ	良 ・ 否	漏 水	無 ・ 有	
	異 音 ・ 異 臭	良 ・ 否		ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否	直送用保守弁（吸込側）	開 度	mm
No.2排水ポンプ	電 流 値	A	キズ・発錆状況	良 ・ 否	操 作 状 態		良 ・ 否	
	圧 力	MPa	漏 水	良 ・ 否	ネジ・ボルトの緩み		良 ・ 否	
	運 転 状 況	良 ・ 否	開 度	%	キズ・発錆状況		良 ・ 否	
	異 音 ・ 異 臭	良 ・ 否	電 動 弁	良 ・ 否	漏 水	良 ・ 否		
原水S-P	運 転 状 況	良 ・ 否	弁	ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否	直送用保守弁（吐出側）	開 度	mm
	異 音 ・ 異 臭	良 ・ 否		キズ・発錆状況	良 ・ 否		操 作 状 態	良 ・ 否
	漏 水	良 ・ 否		漏 水	良 ・ 否		ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否
	ス ト レ ー ナ 清 掃	実施・未実施					キズ・発錆状況	良 ・ 否
	周 辺 清 掃	実施・未実施				漏 水	無 ・ 有	

直送弁	開度	%	導水ポンプ棟	漏水	良・否	
	電動弁	良・否		照明	良・否	
	ネジ・ボルトの緩み	良・否		照明交換	実施・未実施	
	キズ・発錆状況	良・否		内線電話	良・否	
	漏水	良・否		外観	良・否	
流量計用保守弁（吸込側）	開度	mm	特記事項			
	操作状態	良・否				
	ネジ・ボルトの緩み	良・否				
	キズ・発錆状況	良・否				
	漏水	良・否				
流量計用保守弁（吐出側）	開度	mm				
	操作状態	良・否				
	ネジ・ボルトの緩み	良・否				
	キズ・発錆状況	良・否				
	漏水	無・有				
流量調節弁	開度	%				
	電動弁	良・否				
	ネジ・ボルトの緩み	良・否				
	キズ・発錆状況	良・否				
	漏水	良・否				
バイパス弁	開度	mm				
	操作状態	良・否				
	ネジ・ボルトの緩み	良・否				
	キズ・発錆状況	良・否				
	漏水	無・有				
点検結果		良・否				

小水力発電設備点検				京都府確認欄		副総括責任者		点検者				
令和 年 月度												
令和 年 月 日（ ）実施												
点検項目				結果または判定		点検項目				結果または判定		
電 機	発 電	盤	発電機	良 ・ 否	地 小	水	力	発 電	機	運転状態	良 ・ 否	階
			故障表示	無 ・ 有						異音	良 ・ 否	
			(内容：)							異臭	良 ・ 否	
			操作場所	中央・電気室・現場						変色	良 ・ 否	
			異音	良 ・ 否						キズ・発錆状況	良 ・ 否	
			異臭	良 ・ 否						発熱・温度	良 ・ 否	
			変色	良 ・ 否						ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否	
			キズ・発錆状況	良 ・ 否						電線の硬化、損傷、断線	良 ・ 否	
			発熱・温度・通風・ガス	良 ・ 否						漏水	無 ・ 有	
	気	ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否	吸込圧力		Mpa	良 ・ 否					
		電線の硬化、損傷、断線	良 ・ 否	吐出圧力		Mpa	良 ・ 否					
		発電回転数	min ⁻¹	オイルゲージ			良 ・ 否					
		有効電力	kW	漏油の確認		無 ・ 有						
		力率	%	オイル交換・補充		実施・未実施						
		電圧	V	切替弁（発電機用）		入口弁	ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否				
		電流	A			出口弁	漏水	無 ・ 有				
		流量指令値	m³/h				ネジ・ボルトの緩み	良 ・ 否				
		実流量	m³/h				漏水	無 ・ 有				
ガイドベーン開度	%		漏水		無 ・ 有							
室 地	盤操 作	小水力発電機切替弁	%			漏水	無 ・ 有					
		ガイドベーン開度	%			漏水	無 ・ 有					
		発電回転数	min ⁻¹		漏水	無 ・ 有						
		流量調節弁開度	%		漏水	無 ・ 有						
特記事項												

沈殿池1・2号点検簿			京都府確認欄				副総括責任者		点検者		
令和 年 月度 令和 年 月 日 ()実施											
点検項目			1号池				2号池				
流入ゲート	動作状況	開度 mm グリース補給	A	B	C	D	A	B	C	D	
			滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い
			有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
フロート	電圧		現場・中央				現場・中央				
	ランプテスト		良・否				良・否				
			A	B	C		A	B	C		
	電流値		A		A	A	A		A	A	
	周波数		Hz		Hz	Hz	Hz		Hz	Hz	
	盤内異常の有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	サイクロ減速機										
	オイル漏れ・汚れ有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	オイル量		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	異音・振動有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	温度異常有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	グリース補給		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	プランマブロック										
	異音・振動有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	
	ユレ	発錆有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
グリース補給		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		
ラフレックスカップリング											
ナット緩み有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		
軸封装置											
漏水の有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		
攪拌翼											
異音・振動有無		有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無		
水		制御盤		現場・中央				現場・中央			
				手動・自動				手動・自動			
		電流値		A				A			
		ランプテスト		良・否				良・否			
		本体									
		異音・振動有無		有・無				有・無			
		バイエル無段減速機									
	異音・振動有無		有・無				有・無				
	オイル漏れ有無		有・無				有・無				
	サイクロ減速機										
	オイル漏れ・汚れ有無		有・無				有・無				
	オイル量		◎				◎				
	異音・振動有無		有・無				有・無				
	温度異常有無		有・無				有・無				
	アラーム	グリース補給		有・無				有・無			
ワイヤーロープ											
断線・摩耗・型くずれ有無		有・無				有・無					
逆転、非常リミット											
動作異常有無		有・無				有・無					
復元スプリング											
動作異常有無		有・無				有・無					
スクレーパー											
掻寄の状態		良・否				良・否					
沈殿池		浮遊物の有無（大きい物）		有・無				有・無			
		浮遊物の除去		実施・未実施				実施・未実施			
		傾斜板異常有無		有・無				有・無			
		管廊漏水有無		有・無				有・無			
集排泥弁		制御盤		現場・中央				現場・中央			
		電圧値		V				V			
	電流値		A				A				
	ランプテスト（1～4号共通）		良・否				良・否				
特記事項											

沈殿池3・4・5号点検簿					京都府確認欄				副総括責任者	点検者			
令和 年 月度 令和 年 月 日 ()実施													
点検項目		3号池				4号池				5号池			
流入ゲート	動作状況	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
		滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い	滑らか 硬い
	開度	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ト	グリース補給	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無	有・無
フロート	現場 ・ 中央												
	電圧	V				V				V			
	ランプテスト	良 ・ 否				良 ・ 否				良 ・ 否			
		A	B	C		A	B	C		A	B	C	
	電流値	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	周波数	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
	盤内異常の有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	サイクロ減速機												
	オイル漏れ・汚れ有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	オイル量	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	異音・振動有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	温度異常有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	グリース補給	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
	ランマブロック												
		異音・振動有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
発錆有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
グリース補給		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
ラブリックカップリング													
ナット緩み有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
チェーンカップリング													
チェーン緩み有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
軸封装置													
漏水の有無		有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
攪拌翼													
	異音・振動有無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
水制御盤	現場 ・ 中央												
	手動 ・ 自動												
	電流値	A				A				A			
	掻寄速度設定 (ダイヤル)	良	・	否		良	・	否		良	・	否	
	正転・逆転切替インターバル	良	・	否		良	・	否		良	・	否	
	No.1掻寄渋滞検出	良	・	否		良	・	否		良	・	否	
	No.2掻寄渋滞検出	良	・	否		良	・	否		良	・	否	
	ランプテスト	良	・	否		良	・	否		良	・	否	
	本体												
	異音・振動有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
バイエル無段減速機													
	異音・振動有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	オイル漏れ有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	サイクロ減速機												
オイル量	オイル漏れ・汚れ有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	異音・振動有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	温度異常有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
グリース補給	有	・	無		有	・	無		有	・	無		
チェーン	伸び・摩耗・ねじれ	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	腐食・亀裂	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	逆転・非常リミット												
動作異常有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無		
スクレーパー													
	掻寄の状態	良	・	否		良	・	否		良	・	否	
沈殿池	浮遊物の有無 (大きい物)	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	浮遊物の除去	実施	・	未実施		実施	・	未実施		実施	・	未実施	
	傾斜板異常有無	有	・	無		有	・	無		有	・	無	
	管廊漏水有無			有				無				無	
集排泥弁	現場 ・ 中央												
	電圧値									V			
	電流値									A			
	ランプテスト (1～4号共通)	良 ・ 否				良 ・ 否				良 ・ 否			
特記事項													

ホイラーろ過池点検簿			京都府確認欄				副総括責任者	点検者	
			令和 年 月度						
令和 年 月 日 ()実施									
点検項目			1号池	2号池	3号池	4号池	5号池	6号池	
制御盤	制御盤		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	表示ランプ		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	運転モード		中央・現場	中央・現場	中央・現場	中央・現場	中央・現場	中央・現場	中央・現場
原水弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
浄水弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
浄水流調弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
表洗弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	バ ッ テ リ		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
逆洗弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	バ ッ テ リ		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
ろ排弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	バ ッ テ リ		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
排水弁	開閉状態		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	異音		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
ろ過池	浮遊物（大きな物）		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	ろ過池不陸		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	漏水		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	パイパス管漏水		良 ・ 否	特記事項					
	照明・換気設備		良 ・ 否						
	建屋		良 ・ 否						
	サンプリングポンプ		良 ・ 否						
電流値		A							
異音		良 ・ 否							
バルブ・配管		良 ・ 否							
作業後、LCD画面洗浄モード			自動・半自動・手動						

グリーンリーフろ過池点検簿			京都府確認欄		副総括責任者		点検者			
令和 年 月度										
令和 年 月 日 ()実施										
点検項目		1～8号池	9～16号池	点検項目		1～8号池	9～16号池			
操作室 (新Gはポンプ室)	ろ過池制御盤	良 ・ 否	良 ・ 否	真空タンク室 (新Gはポンプ室)	操作盤	良 ・ 否	良 ・ 否			
	表示ランプ	良 ・ 否	良 ・ 否		表示ランプ	良 ・ 否	良 ・ 否			
	浄水兼逆洗弁制御盤	良 ・ 否	良 ・ 否		真空タンク	良 ・ 否	良 ・ 否			
	表示ランプ	良 ・ 否	良 ・ 否		真空タンク水位計	良 ・ 否	良 ・ 否			
	ポンプ補機盤	良 ・ 否	良 ・ 否		電極	良 ・ 否	良 ・ 否			
	表示ランプ	良 ・ 否	良 ・ 否		流入サイフォン空気作動弁	良 ・ 否	良 ・ 否			
	排水弁制御盤	良 ・ 否	良 ・ 否		流入サイフォン電磁弁	良 ・ 否	良 ・ 否			
ポンプ室	表示ランプ	良 ・ 否	良 ・ 否	ろ過池	換気扇・保温ヒータ	良 ・ 否	良 ・ 否			
	表示ランプ	良 ・ 否	良 ・ 否		建屋	良 ・ 否	良 ・ 否			
	ポ ン プ	運転号機	号		号	ろ過	流入表示電極	良 ・ 否	良 ・ 否	
		電流	A		A		表洗管空気作動弁	良 ・ 否	良 ・ 否	
		吐出圧力	MPa		MPa		表洗ロータノズル	良 ・ 否	良 ・ 否	
		異音・振動	良 ・ 否		良 ・ 否		表洗ロータ回転状態	良 ・ 否	良 ・ 否	
		真空電磁弁	良 ・ 否		良 ・ 否		ろ過池排水弁	良 ・ 否	良 ・ 否	
		グラウンド軸封水	1滴/ sec		1滴/ sec		洗浄排水電動弁	良 ・ 否	良 ・ 否	
	真 空 ポ ン プ	バルブ・配管	良 ・ 否		良 ・ 否	池	ろ過流量計	良 ・ 否	良 ・ 否	
		運転号機	号		号		浄水兼逆洗電動弁	良 ・ 否	良 ・ 否	
		電流	A		A		浄水電動弁	良 ・ 否	良 ・ 否	
		真空圧	c mHg		kPa		ろ過池不陸	良 ・ 否	良 ・ 否	
		異音・振動	良 ・ 否		良 ・ 否		漏水	良 ・ 否	良 ・ 否	
		バルブ・配管	良 ・ 否		良 ・ 否		浮遊物(大きな物)	良 ・ 否	良 ・ 否	
	コ ン プ レ ッ サ	補給水槽	良 ・ 否		良 ・ 否	サンプリングポンプ	電流	A	A	
		運転号機	号		号		異音・振動	良 ・ 否	良 ・ 否	
		安全弁動作圧力	良 ・ 否		良 ・ 否		バルブ・配管	良 ・ 否	良 ・ 否	
		オイル量	○		○		定期切替			
		オイル交換	不要 ・ 要		不要 ・ 要		表洗ポンプ	→	→	
		ベルト緩み	良 ・ 否		良 ・ 否		真空ポンプ	→	→	
運転圧力		MPa	MPa	コンプレッサ	→		→			
停止圧力		MPa	MPa	特記事項						
出口調整圧力		MPa	kg/cm ²							
除湿器		良 ・ 否	良 ・ 否							
バルブ・配管		良 ・ 否	良 ・ 否							
照明・換気設備		良 ・ 否	良 ・ 否							
建屋	良 ・ 否	良 ・ 否								

- ・洗浄時の池の状態を確認のこと、他の池は目視等で1枚目点検項目記入とする。
- ・各池の異常等については、特記事項へ詳細に記入し報告すること。

	号池	浄水兼逆洗電動弁	浄 水 電 動 弁	洗 浄 排 水 電 動 弁	表洗口一々回転状態	ろ 過 池 不 陸
旧G (1~8号)	1号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	2号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	3号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	4号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	5号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	6号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	7号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	8号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
新G (9~16号)	9号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	10号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	11号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	12号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	13号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	14号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	15号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否
	16号池	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否

特記事項

オゾン棟設備点検簿(月例1)				京都府確認欄		副総括責任者		点検者				
令和 年 月度												
令和 年 月 日 ()実施												
点検項目			結果または判定		点検項目			結果または判定				
3階 廊下	接触池上蓋	状態の確認		良 ・ 否		2階 空気供給機械室	オゾン発生機	オゾン発生装置運転号機	1 ・ 2			
	排ガスファン	圧力計 1号	MPa	良 ・ 否	内圧			MPa	良 ・ 否			
		圧力計 2号	MPa	良 ・ 否	冷水流量			l/min	良 ・ 否			
	オゾン化空気送気量	流量計 1号 南	良 ・ 否		冷水循環ポンプ圧力(2.0)			MPa	良 ・ 否			
		流量計 1号 北	良 ・ 否		放電状態の目視確認			良 ・ 否				
		流量計 2号 南	良 ・ 否									
		流量計 2号 北	良 ・ 否									
	ガスファン	圧力計		MPa	良 ・ 否			オゾン発生装置	空気冷却装置	冷水流量(50l/min)	l/min	良 ・ 否
	換気扇	状態の確認		良 ・ 否	入口空気圧力					MPa	良 ・ 否	
	ガス検出配管	配管の状態		良 ・ 否	空気出口温度					℃	良 ・ 否	
			冷水入口温度	℃	良 ・ 否							
3階 排風機室	排風機	FE-5	電流値: A 設定: 試験・停止・連動	良 ・ 否	冷水出口温度	℃	良 ・ 否					
		FE-6	電流値: A 設定: 試験・停止・連動	良 ・ 否	フロンガス高圧	MPa	良 ・ 否					
		FE-9	状態の確認	良 ・ 否	フロンガス低圧	MPa	良 ・ 否					
3階 送風機室	送風機	FS-5	電流値: A 設定: 試験・停止・自動	良 ・ 否	フロンガス充填箇所状態	良 ・ 否						
		FS-6	電流値: A 設定: 試験・停止・自動	良 ・ 否								
		FS-9	状態の確認	良 ・ 否								
ガススペース	窓フィルムの状態		良 ・ 否	オゾン発生装置	空気乾燥装置	A塔圧力	MPa	良 ・ 否				
	(DS)		窓フィルムの清掃			実施 ・ 未実施	B塔圧力	MPa	良 ・ 否			
2階 空気供給機械室	ブロワ本体	ブロワ運転号機				1 ・ 2		A塔温度(200℃)	℃	良 ・ 否		
		吐出圧	MPa			良 ・ 否	B塔温度(200℃)	℃	良 ・ 否			
		冷却水流量	l/min			良 ・ 否	アフターフィルター差圧(500以下)	KPa	良 ・ 否			
		ブロワ動作状態	良 ・ 否			結露水ドレンの状態	良 ・ 否					
		作動油の状態	良 ・ 否			熱交換機	冷却水入口温度	℃	良 ・ 否			
		漏油の確認	良 ・ 否				冷却水出口温度	℃	良 ・ 否			
		オイル交換・補充	実施 ・ 未実施			入口圧力	MPa	良 ・ 否				
		ベルトの張り	良 ・ 否			冷水流量	l/min	良 ・ 否				
	ブロワ操作盤	故障表示	無 ・ 有	オゾン発生装置	排ガス処理装置	排ガス処理装置運転号機		1 ・ 2				
		電流値	A			良 ・ 否	受電電圧	V	良 ・ 否			
表示灯の確認		良 ・ 否	受電電流			A	良 ・ 否					
室内	換気の状態		良 ・ 否			排ガスファン電流	A	良 ・ 否				
						分解塔入口温度	℃	良 ・ 否				
2階 オゾン発生機室	ガス操作盤	オゾン操作盤運転号機				1 ・ 2		ファンのオイル状態	良 ・ 否			
		受電電圧(200V)	V			良 ・ 否	漏油の確認	良 ・ 否				
		受電電流	A			良 ・ 否	オイル交換・補充	実施 ・ 未実施				
		ブロワ電流	A			良 ・ 否	処理装置の動作状態	良 ・ 否				
		冷却水ポンプ電流	A			良 ・ 否	分解塔点検窓(黒正常)	良 ・ 否				
		インバータ電圧	V	良 ・ 否								
		インバータ電流(302A以下)	A	良 ・ 否	オゾン発生装置	発生ガス濃度測定装置	ガス注入率制御設定値		g/m ³			
		露点温度(-50℃以下)	℃	良 ・ 否			発生ガス濃度測定値	g/Nm ³	良 ・ 否			
		盤内CP-065 LED1(点灯で正常)	良 ・ 否	乾燥空気流量(1.5l/min)			l/min	良 ・ 否				
		盤内CP-066 LED1(点灯で正常)	良 ・ 否	発生ガス流量(1.5l/min)			l/min	良 ・ 否				
盤内CP-066 LED2(点灯で正常)	良 ・ 否	エラーメッセージの発生	無 ・ 有 ()									
ランプテスト	良 ・ 否	排ガス濃度測定装置	排ガス濃度測定装置	排ガス濃度測定値			g/m ²	良 ・ 否				
故障表示	無 ・ 有			乾燥空気流量(1.5l/min)			l/min	良 ・ 否				
ガス検出配管	配管の状態			良 ・ 否			排ガス流量(1.5l/min)	l/min	良 ・ 否			
							エラーメッセージの発生	無 ・ 有 ()				
接触池	状態の確認			良 ・ 否			ドレンの状態	良 ・ 否				
散気管	状態の確認			良 ・ 否	排出ガス濃度測定装置	排出ガス濃度測定装置	測定値(0.05ppm以下)	ppm	良 ・ 否			
換気扇	状態の確認			良 ・ 否			乾燥空気流量(1.5l/min)	l/min	良 ・ 否			
				室	排出ガス流量(1.5l/min)	l/min	良 ・ 否					
				室	エラーメッセージの発生	無 ・ 有 ()						
				室	ドレンの状態	良 ・ 否						

オゾン棟設備月次点検簿 点検のポイント

点検項目			点検ポイント
屋上	接触池上蓋	状態の確認	オゾン接触池上蓋の取付の緩み、パッキン・上蓋の破損等のないことを確認する。
3階 管廊	排ガス及びガスヘッド 圧力計		圧力計の指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
	ガス化空気送気量		流量計の指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
	換気扇	状態の確認	故障又は、性能劣化、損傷等のないことを確認する。
	ガス検出配管	配管の状態	配管のひび割れ等損傷、漏気の有無を確認する。
3階排風機室		排風機	動作時の異音・振動の発生、ファンベルトを有するものはその張り具合等について確認する。 また、操作盤の運転設定状況を記録する。
3階送風機		送風機	動作時の異音・振動の発生、ファンベルトを有するものはその張り具合等について確認する。 また、操作盤の運転設定状況を記録する。
		ダクトスペース	窓フィルタの破損、汚れを確認し、汚れによるフィルタの目詰まりが著しい場合は清掃する。
2階 空気供給 機械室	ガス本体	吐出圧	運転時の吐出圧が0.88～1.0kgf/cm ³ の範囲であること。
		冷却水流量	運転時の冷却水量が8.7L/min以上であること。
		動作状態	稼働中の異常発熱・異常振動（モータ部の触診による）と異音の有無を確認する。
		作動油の状態	オイル量とオイルの変質の有無を確認し、必要に応じて交換・補充する。
		漏油の確認	駆動部のオイルシールからの漏れを点検する。
		ベルトの張り	ベルトの張り具合が適当で、回転が滑らかであること。
	ガス操作盤	故障表示	故障表示ランプの点灯の有無を確認し、点灯の場合は、表示内容を特記事項記入欄に明記する。
		電流値	表示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		表示灯の確認	操作盤の注入機の状態表示灯の球切れ及び断線の有無を確認する。
	室内	換気の状態	送・排風機運転時の送気、排気のバランス、室温の異常上昇の有無等について確認する。
2階 オゾン 装置 発生 機室	ガス操作盤	受電電圧	電流値指示値が200Vであること。
		受電電流	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		インバータ電圧	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		露点温度	運転中の表示値が-50℃以下であること。
		盤内	運転中のインバータ基板についてCP-065の「LED1」及びCP-066の「LED1、2」が点灯していること。
		ランプテスト	ランプテストによって、表示ランプの球切れの有無を確認する。
		故障表示	故障表示ランプの点灯の有無を確認し、点灯の場合は、表示内容を特記事項記入欄に明記する。
	ガス発生機	内圧	運転中の内圧計指示値が0.8kgf/cm ³ であること。
		冷水流量	運転中の冷水流量計の指針が306L/min以上を示すこと。
		冷水循環ポンプ圧	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		放電状態の目視確認	運転中、各放電管が正常放電を行っていることを確認する。
	空気冷却装置	冷水流量	運転中の冷水流量計の指針が50L/min以上を示すこと。
		入口空気圧力	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		空気出口温度	指示値を記録し、通常値（6℃程度）と比較の上、良否判定する。
		冷水入口温度	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		ブロガス圧力	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		ブロガス充填状態	充填箇所の損傷の有無を確認し、漏気または、漏気の恐れの有無を確認する。
	空気乾燥装置	塔圧力・塔温度	指示値または表示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		エアフィルタ差圧	運転中の表示値が500kgf/cm ³ 以下であること。
		結露水ドレンの状態	ドレンボット内の自動排水が正常に行われていること。
	熱交換機	冷却水出入口温度	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		入口圧力	冷却水入口の圧力計指示値を記録し、通常値を比較の上、良否判定する。
		冷水流量	オゾン発生機運転中の熱交換機入口側流量計の指針が306L/min以上を示すこと。
	排ガス処理装置	受電電圧	電流値指示値が200Vであること。
		受電電流	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		分解塔入口温度	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		ファンオイルの確認	オイル量とオイルの変質の有無を確認し、必要に応じて交換・補充する。
		漏油の確認	駆動部のオイルシールからの漏れを点検する。
		装置動作状況	ファン動作時の異音・異常振動・異常発熱等がみとめられないこと。
		分解塔点検窓	点検窓から確認できる活性炭の黒色が褪せていないこと。

オゾン棟設備点検簿(月例2)										京都府確認欄				副総括責任者		点検者			
令和 年 月度 令和 年 月 日 ()実施																			
点検項目						結果または判定				点検項目						結果または判定			
2 階 オ ゾ ン 漏 洩 検 知 器 発 生 機 室	オ ゾ ン	漏洩オゾン濃度測定 (厚生省のオゾン設備指針による空气中許容濃度:0.1ppm)	試料1	発生機室 南	ppm	良	・	否	1 階 監 視 操 作 盤	い び ー 設 定	No.1 電動ゲート		操作室		・	中	央		
			試料2	発生機室 北	ppm	良	・	否			No.2 電動ゲート		操作室		・	中	央		
			試料3	3階管廊 南	ppm	良	・	否			中間ポンプ 操作切替		操作室		・	中	央		
			試料4	3階管廊 北	ppm	良	・	否			中間ポンプ 手動-自動		手動		・	自	動		
			試料5	原料空気供給設備室	ppm	良	・	否			中間ポンプ 運転順序		1-2-3・2-3-1・3-1-2						
		ポンプモニタ流量 [REF] (1.5l/min)	試料1	発生機室 南	l/min	良	・	否			自然流下電動弁切替		操作室		・	中	央		
			試料2	発生機室 北	l/min	良	・	否			オゾン発生装置		操作室		・	中	央		
			試料3	3階管廊 南	l/min	良	・	否			排オゾン処理装置先発号機選択		No.1		・	No.2			
			試料4	3階管廊 南	l/min	良	・	否			空気清浄機		手動		・	自	動		
			試料5	原料空気供給設備室	l/min	良	・	否			宇治市向コントロール弁		操作室		・	中	央		
	ポンプモニタ流量 [SAM] (1.5l/min)	試料1	発生機室 南	l/min	良	・	否	溶存オゾン濃度制御選択		使用		・	不	使用					
		試料2	発生機室 北	l/min	良	・	否	ランプテスト		良		・	否						
		試料3	3階管廊 南	l/min	良	・	否	警報発生		無	・	有	内容:						
		試料4	3階管廊 南	l/min	良	・	否	制御装置エラー		無	・	有	内容:						
		試料5	原料空気供給設備室	l/min	良	・	否												
	エラーメッセージの発生	無		・	有	エラー内容:													
		ガス入替設定時間 (10秒以上)				sec.		良	・	否									
	機 室	器	操作切替				手動				・	自動							
		No.2 オ ゾ ン 漏 洩 検 知 器	漏洩オゾン濃度測定	試料	発生機室	ppm	良	・	否	1 階 電 気 室	オ ゾ ン 棟 コ ン ト ロ ー ル 盤 (1)	盤内異常表示		無	・	有	内容:		
ポンプモニタ流量			試料	発生機室	l/min	良	・	否	ランプテスト			良		・	否				
[REF] (1.5l/min)			試料	発生機室	l/min	良	・	否	盤内異常表示			無	・	有	内容:				
ポンプモニタ流量			試料	発生機室	l/min	良	・	否	盤の状態			良		・	否				
[SAM] (1.5l/min)			試料	発生機室	l/min	良	・	否	盤内異常表示			無	・	有	内容:				
エラーメッセージの発生		無		・	有	エラー内容:													
空 気 清 浄 機		1号		設定: 切・弱・強		良	・	否	1 階 排 風 機	排 風 機	FE-1		良		・	否			
	2号		設定: 切・弱・強		良	・	否	FE-3			良		・	否					
					良	・	否	FE-4			良		・	否					
そ の 他	オゾン臭の有無		無		・	有	1 階 機 室	送 ・ 排 風 機 操 作 ・ 分 電 盤	設定 (FS-1)		試験・停止・自動								
	膨張タンク水位		良		・	否			設定 (FE-1)		試験・停止・連動								
	空気・オゾン配管		良		・	否			設定 (FE-3)		試験・停止・連動								
2 階 倉 庫	排風機		FE-7		良		・	否	機 室	ダ クト ス ペ ー ス (DS)	空調電源 (ACP-1)		ON		・	OFF			
	操作盤設定		FE-8		試験・停止・自動														
	FE-9		試験・停止・自動		FS-9		試験・停止・自動												
1 階 ゲ ー ト 室	ポンプ吸水井流入ゲート1号	ガス充填の状態		良		・	否	配 管 室 A と B	配 管 設 備	弁・配管の状態		良		・	否				
		漏油の確認		良		・	否			ポンプ井点検口		ポンプ井構造物状態		良		・	否		
		ガスの補充		実施		・	未実施			オゾン棟流入弁 (H)		弁の状態		良		・	否		
	ポンプ吸水井流入ゲート2号	ガス充填の状態		良		・	否			オゾン棟流入弁 (新G)		弁の状態		良		・	否		
		漏油の確認		良		・	否			オゾン棟流入弁 (旧G・W)		弁の状態		良		・	否		
		ガスの補充		実施		・	未実施												
ダクトスペース (DS)	窓フィルムの状態		良		・	否													
	窓フィルムの清掃		実施		・	未実施													
1 階 送 風 機 室	送風機	FS-3		良		・	否	配 管 室 B	配 管 設 備	弁・配管の状態		良		・	否				
		FS-4		良		・	否			ポンプ井点検口		ポンプ井構造物状態		良		・	否		
	自動巻取式空気清浄装置	タイマ設定時間		hrs						接触池ドレン弁		弁の状態		良		・	否		
		差圧計 (針が右に振れること)		良		・	否												
		巻取完了表示灯		消灯		・	点灯												
		炉材巻取状態の確認		良		・	否												

オゾン棟設備月次点検簿 点検のポイント

点検項目			点検ポイント	
2 階 オ ゾ ン 発 生 機 室	オゾン濃度測定装置及び漏洩検知器	注入率設定値	発生ガス濃度測定値との比較のため、中央(または現場)制御による注入率設定値を記録する。	
		濃度測定値(発生)	発生ガス濃度測定値を注入制御設定値と比較し、近似値であることを確認する。	
		濃度測定値(排)	排ガス濃度測定値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。	
		濃度測定値(排出)	排出ガス濃度測定値が0.05ppm以下であることを確認する。	
		濃度測定値(漏洩)	各資料の漏洩ガス濃度測定値が0.1ppm以下であることを確認する。	
		乾燥空気流量	流量計の指示が1.5L/minとなるよう調整されていること。	
		各種試料流量	発生ガス、排ガス、排出ガス、漏洩ガス測定用試料の流量が15.1L/minに調整されていること。	
		エラーメッセージの発生	エラーメッセージの有無を確認し、エラー表示を認めた場合は、その内容を記録し、適切な処置を施す。	
		ドレンの状態	ドレンポットの内部を確認し、オートドレンが確実に機能していることを確認する。	
		ガス入替設定時間	漏洩検知器の試料入替時間の設定が、10秒以上であることを確認する。	
		操作切替	操作スイッチの現在の状態を記録する。	
	発生機	空気清浄機	操作スイッチの現在の設定状況を記録し、運転の状態(音・振動等)や外観等を確認する。	
	その他	ガス臭の有無	室内でガス臭が知覚されないことを確認する。	
		膨張タンク水位	膨張タンクに記した赤線よりも水位が低いこと。	
		空気・ガス配管	空気・ガス配管から漏気の際に肌を近づけたときの感触や音が知覚されないことを確認する。	
		ガス検出配管の状態	配管のひび割れ等損傷、漏気の有無を確認する。	
	接触池の状態	ガス接触池点検窓より、池内の異物混入・構造物損傷等の有無、汚れの付着状況等を確認する。		
	散気管の状態	散気管からのガス化空気発泡状況、散気管損傷の有無等を確認する。		
	換気扇の状態	故障または性能劣化、損傷等の無いことを確認する。		
2階倉庫		送風機及び操作盤	動作時の異音・振動の発生について確認する。また、操作盤の各機運転設定の状態を記録する。	
1 階 ゲ ー ト 室	ポンプ吸水井流入ゲート	開閉操作状態	流入に支障をきたさない程度にゲートの手動開閉を行い、スムーズに操作できることを確認する。	
		グリスの確認	グリスの充填量と変質の有無を確認し、必要に応じて交換・補充する。	
		漏油の確認	グリス充填箇所からの漏れを点検する。	
		ダクトスペース	窓フィルムの破損、汚れ等を確認し、汚れによるフィルムの目詰まりが著しい場合は清掃する。	
	送風機		動作時の異音・振動の発生、ファンベルトを有するものはその張り具合等について確認する。	
		タイマ設定時間	タイマ設定時間を記録する。	
		差圧計	差圧計の指針が右に振れることを確認する。	
		巻取完了表示灯	巻取完了表示灯の状態を確認する。点灯していれば、炉材の交換を要する。	
		炉材巻取状態	炉材が正常に巻き取られていることを目視確認する。	
		配管室A・B & 棟西側出入口		配管設備
		ポンプ井点検口	ポンプ井内部を目視確認し、構造物の破損等の無いことを確認する。	
		接触池ドレン弁	外観目視点検及び寸開操作による弁の状況確認等を行う。	
		ガス棟流入弁	外観目視点検及び寸開操作による弁の状況確認等を行う。	
1 階 操 作 室	監視操作盤	レベル設定	各種レベルの設定状況を確認し、記録する。	
		警報表示	ラングテストを行い球切れの有無を確認する。 また、警報発生を認めた場合は、メッセージ内容を記録し、適切な処置にあたる。	
		盤内	盤内制御装置のエラー発生の有無を記録する。 エラーを認めた場合はエラー内容を記録し、適切な処置にあたる。	
	空調機	使用状況	使用状態を確認し、使用している場合は運転モードを確認する。	
		温度設定	冷(暖)房中の温度設定と実際の室温を確認し記録する。 必要に応じて設定温度を変更し、変更後の設定温度はメモ欄に記録する。	
		状態確認	故障メッセージの有無、室内機本体のフィルタの点灯の有無、異音・振動・送気状態等を確認する。 異常・故障を認めた場合は適切な処置を講じる。	
		ロスナイ		使用状況を確認し、記録する。通常、操作盤室内で加湿運転を行う機会はないので留意すること。
1階電気室		入出力盤及び現場制御装置	盤内装置類においてエラーメッセージ出力の有無を確認し、エラーを認めた場合はエラーを認めた場合はエラー内容を記録して適切な処置にあたる。また、ラングテストを行い球切れの有無を確認する。	
		操作・分電盤	各送・排風機の運転モード設定状態を確認し、記録する。	
		ダクトスペース	窓フィルムの破損、汚れ等を確認し、汚れによるフィルムの目詰まりが著しい場合は清掃する。	
照明設備			照明設備の球切れ、損傷等について確認し、異常を認めた場合はその設備の設置箇所を記録する。 異常・故障等の詳細は、メモ欄または特記事項欄を用いて記録する。	

[illegible]

オゾン棟設備月次点検簿 点検のポイント

点検項目		点検ポイント	
1 階排風機室	送・排風機	動作時の異音・振動の発生、ファンベルトを有するものはその張り具合等について確認する。	
	操作・分電盤	各送・排風機運転モード設定及び空調機電源投入の状態を確認し、記録する。	
	ダクトスペース	窓フィルムの破損、汚れ等を確認し、汚れによるフィルムの目詰まりが著しい場合は清掃する。	
地	中間ポンプ	運転状態	運転時の異音、異音振動・異常発熱の有無について確認する。
		軸封水量	軸封水量(1～3秒間に1滴程度)を確認し、必要に応じて封水量を調節する。
		吸込圧力	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		吐出圧力	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
	中間ポンプ 操作盤	故障表示	故障発生の有無を確認し、発生を認めた場合は故障内容を記録し、適切な処置を講じる。
		電流値	指示値を記録し、取水量と照らして通常値と比較の上、良否判定する。
		ランプテスト	ランプテストを行い球切れの有無を確認する。
		運転設定	中間ポンプの運転設定の状態を記録する。
		回転数	指示値を記録し、取水量と照らして通常値と比較の上、良否判定する。
	冷却水ポンプ	運転状態	運転時の異音、異音振動・異常発熱の有無について確認する。
		吸込圧力	指示値を記録し、指示値が0.4～0.65kgf/cm ² の範囲内であることを目安として良否判定する。
		吐出圧力	指示値を記録し、指示値が3.3～3.5kgf/cm ² の範囲内であることを目安として良否判定する。
	冷却水ポンプ 操作盤	故障表示	故障発生の有無を確認し、発生を認めた場合は故障内容を記録し、適切な処置を講じる。
		電流値	指示値を記録し、取水量と照らして通常値と比較の上、良否判定する。
		ランプテスト	ランプテストを行い球切れの有無を確認する。
		運転設定	ポンプの運転設定の状態を記録する。
	接触池流入水サンプリングポンプ (本体・操作盤)	運転状態	運転時の異音、異音振動・異常発熱の有無について確認する。
		電流値	指示値を記録し、取水量と照らして通常値と比較の上、良否判定する。
		故障表示	故障発生の有無を確認し、発生を認めた場合は故障内容を記録し、適切な処置を講じる。
		ランプテスト	ランプテストを行い球切れの有無を確認する。
	循環ポンプ	運転状態	運転時の異音、異音振動・異常発熱の有無について確認する。
		吐出圧力	指示値を記録し、通常値と比較の上、良否判定する。
		運転設定	ポンプの運転設定の状態を記録する。
		電流値	指示値を記録し、取水量と照らして通常値と比較の上、良否判定する。
	床排水ポンプ	運転状態	運転時の異音、異音振動・異常発熱の有無について確認する。
		電極の状態	電極の取付状態及び腐食、欠損等の無いことを確認する。
	床排水ポンプ 操作盤	故障表示	故障発生の有無を確認し、発生を認めた場合は故障内容を記録し、適切な処置を講じる。
		ランプテスト	ランプテストを行い球切れの有無を確認する。
		運転設定	ポンプの運転設定の状態を記録する。
	自然流下電動弁 操作盤	故障表示	故障発生の有無を確認し、発生を認めた場合は故障内容を記録し、適切な処置を講じる。
		ランプテスト	ランプテストを行い球切れの有無を確認する。
		運転設定	弁の操作設定の状態を記録する。
階	送風機	動作時の異音・振動の発生、ファンベルトの張り具合等について確認する。	
注	点検簿の使用方法	点検簿(1/3及び2/3)に掲載の「点検項目」について「点検のポイント」(3/3)に記載)に則した点検を実施し、点検結果または判定結果を、「結果または判定」欄(1/3及び2/3)において選択式の場合は該当事項に○印を、記述式の場合は該当号機や読取値等必要事項を記入すること。 判定結果が「否」の場合は、不良箇所の位置や症状等を「特記事項」欄(2/3)に具体的に記述すること。 また、点検を実施した結果について特段の報告を要する事項がある場合等にも「特記事項」欄(2/3)を利用すること。 点検者は決裁欄(1/3)に押印の上、点検実施日(1/3及び2/3)を記入し、点検後の報告決裁を得ること。	
意			
事			
項			

活性炭棟設備点検簿(月例1)			京都府確認欄		副総括責任者		点検者			
令和 年 月度 令和 年 月 日 ()実施										
点検項目			結果または判定		点検項目			結果または判定		
B	床排水ホソフ (現場操作盤)	ランフテスト	良	否	1	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	No.1	設定	現場・電気室	
		警報表示	無	有			2	運通弁	全閉・動作中・全開	
		設定	手動	自動			吸	洗淨排水弁	良・否 弁開度	
	1号床排水ホソフ	除湿器	入	切			着	状態	良・否 弁開度	
		運転状態	良	否			池	水位低下弁	全閉・動作中・全開	
	2号床排水ホソフ	吐出圧		kgf/cm ²			着	状態	良・否 弁開度	
		運転状態	良	否			池	空洗弁	全閉	
	場内給水ホソフ	吐出圧		kgf/cm ²			池	流入弁	全閉	
		No.1ホソフ電流		A			No.1	設定	現場・電気室	
		吐出圧		kgf/cm ²			No.2	運通弁	全閉・動作中・全開	
		No.2ホソフ電流		A			3	状態	良・否 弁開度	
		吐出圧		kgf/cm ²			吸	洗淨排水弁	全閉・動作中・全開	
		設定	試験・停止・自動	No.1			交互	No.2	状態	良・否 弁開度
	No.1浄水池水位計			m			着	水位低下弁	全閉・動作中・全開	
	No.2浄水池水位計			m			池	状態	良・否 弁開度	
	活性炭棟浄水池 流出弁 (現場操作盤)	ランフテスト	良	否			No.1	設定	現場・電気室	
		警報表示	無	有			No.2	運通弁	全閉・動作中・全開	
	活性炭棟浄水池 流入弁	活性炭浄水池流出弁	現場	電気室			4	状態	良・否 弁開度	
		活性炭浄水池ハイパス弁	現場	電気室			吸	洗淨排水弁	全閉・動作中・全開	
	活性炭棟浄水池 流出弁	除湿器	入	切			着	状態	良・否 弁開度	
状態		良	否	池	水位低下弁	全閉・動作中・全開				
活性炭棟浄水池 ハイパス弁	ケリアップ	実施	未実施	池	空洗弁	全閉				
	状態	良	否	池	流入弁	全閉				
空気弁	状態	良	否	点検窓	照明・窓状態	良				
	全閉		全開	No.1	水位計	良				
配管・弁	状態	良	否	No.2	不陸	無				
	照明設備	状態	良	否	5	設定	現場・電気室			
作業電源盤	状態	良	否	No.2	運通弁	全閉・動作中・全開				
	除湿器	良	否	5	状態	良・否 弁開度				
DSダクトスペース	給気電動弁	良	否	吸	洗淨排水弁	全閉・動作中・全開				
	PSハイパススペース	良	否	着	状態	良・否 弁開度				
活性炭浄水池流入管	状態	良	否	池	水位低下弁	全閉・動作中・全開				
	接合弁流入管	状態	良	否	池	空洗弁	全閉			
空気弁	状態	良	否	池	流入弁	全閉				
	新浄水池流入水SP	状態	良	否	No.1	設定	現場・電気室			
接合弁・活性炭棟浄水池 切替弁 (現場操作盤)	ランフテスト	良	否	No.2	運通弁	全閉・動作中・全開				
	警報表示	無	有	6	状態	良・否 弁開度				
接合弁・活性炭棟浄水池 切替弁	接合弁・浄水池切替弁	現場	電気室	吸	洗淨排水弁	全閉・動作中・全開				
	活性炭棟浄水池流入弁	現場	電気室	着	水位低下弁	全閉・動作中・全開				
活性炭棟浄水池 流入弁	除湿器	入	切	池	状態	良・否 弁開度				
	状態	良	否	池	空洗弁	全閉				
弁・配管	弁・配管の状態	良	否	No.1	設定	現場・電気室				
	照明設備	状態	良	否	No.2	運通弁	全閉・動作中・全開			
1	配管	配管	良	否	7	状態	良・否 弁開度			
		吸着池逆洗弁・SP現場盤	新浄水池流入水SP電流値		A	吸	洗淨排水弁	全閉・動作中・全開		
管	吸着池逆洗弁	ランフテスト	良	否	着	水位低下弁	全閉・動作中・全開			
		設定	現場	電気室	池	状態	良・否 弁開度			
室	吸着池逆洗弁	ヒータ	全閉	全開	池	空洗弁	全閉			
		状態	弁開度	良	否	No.1	設定	現場・電気室		
搬入室	培養注入井流出水SP				No.2	運通弁	全閉・動作中・全開			
		HBP-1(現場盤)	設定	試験・停止・自動	A	8	状態	良・否 弁開度		
流量変換器盤	FE-1管廊排風機	電流値		A	吸	洗淨排水弁	全閉・動作中・全開			
		配管・弁	状態	良	否	着	水位低下弁	全閉・動作中・全開		
室	照明設備	状態	良	否	池	空洗弁	全閉			
		DSダクトスペース	吸気ファン	良	否	池	流入弁	全閉		
搬入室	PSハイパススペース	状態	良	否	点検窓	照明・窓状態	良			
		オートリフ操作盤	操作電源	良	否	No.1	水位計	良		
室	配管・弁	状態	良	否	No.2	不陸	無			
		照明設備	状態	良	否	No.1、No.2状態	全閉	手動		
作業電源盤	ヒータ	状態	良	否	設定	手動	自動			
		流量変換器盤	状態	良	否	ヒータ	状態	良		
F	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	ランフテスト	良	否	F	廊	照明設備	状態	良
			警報表示	無	有			吸	吸着池流出水SP (現場操作盤)	ランフテスト
着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	状態	良	否	着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	ヒータ	入
			運通弁	全閉・動作中・全開	吸着池流出水SP				状態	良
着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	洗淨排水弁	良	否 弁開度	着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	浄水渠ドレン弁	状態
			状態	良	否 弁開度				浄水渠ドレン弁	状態
着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	水位低下弁	良	否 弁開度	着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	流出渠ドレン弁	状態
			状態	良	否 弁開度				流出渠ドレン弁	状態
着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	空洗弁	全閉	全開	着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	SP排水主管	状態
			状態	良	否 弁開度				洗淨排水主管	状態
着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	流入弁	全閉	全開	着	池	No.1～8吸着池 (現場操作盤)	水位低下管	状態
			状態	良	否 弁開度				照明設備	状態

活性炭棟設備点検簿(月例3)				京都府確認欄		副総括責任者		点検者	
令和 年 月度									
令和 年 月 日 ()実施									
点検項目			結果または判定		点検項目			結果または判定	
3	HBP-3	FS-1	管廊送風機	試験 ・ 停止 ・ 自動	3	G	A	状態	良 ・ 否
			電流値	A				No.1流入弁	手動 ・ 自動
		FS-2	運転状態	良 ・ 否				No.2流入弁	手動 ・ 自動
			管廊送風機	試験 ・ 停止 ・ 自動				No.3流入弁	手動 ・ 自動
FS-6		電流値	A	No.4流入弁				手動 ・ 自動	
		運転状態	良 ・ 否	No.5流入弁				手動 ・ 自動	
FS-5		搬入スペース換気ファン室他	試験 ・ 停止 ・ 自動	No.6流入弁				手動 ・ 自動	
		送風機 電流値	A	No.7流入弁				手動 ・ 自動	
オートローエアーフィルタ		運転状態	良 ・ 否	No.8流入弁				手動 ・ 自動	
		タイマ設定時間	hrs	No.1水位低下弁				手動 ・ 自動	
	FS-4	差圧計	良 ・ 否	No.2水位低下弁				手動 ・ 自動	
		巻取完了表示灯	消灯 ・ 点灯	No.3水位低下弁				手動 ・ 自動	
	FS-7	設定	手動 切 自動	No.4水位低下弁				手動 ・ 自動	
		運転状態	良 ・ 否	No.5水位低下弁				手動 ・ 自動	
	DSダクトスペース	運転状態	良 ・ 否	No.6水位低下弁				手動 ・ 自動	
		窓フィルタの状態	良 ・ 否	No.7水位低下弁				手動 ・ 自動	
	換気扇	窓フィルタの清掃	実施 ・ 未実施	No.8水位低下弁				手動 ・ 自動	
		照明設備	運転状態	良 ・ 否				No.1空洗弁	手動 ・ 自動
	倉庫照明設備		状態	良 ・ 否				No.2空洗弁	手動 ・ 自動
		G	作業電源盤	状態				良 ・ 否	No.3空洗弁
真空配管、弁	ヒータ		入 ・ 切	No.4空洗弁	手動 ・ 自動				
		1～8号状態	良 ・ 否	No.5空洗弁	手動 ・ 自動				
A			状態	良 ・ 否	No.6空洗弁	手動 ・ 自動			
	ランプテスト		良 ・ 否	No.7空洗弁	手動 ・ 自動				
		警報表示	無 ・ 有	No.8空洗弁	手動 ・ 自動				
		No.1真空ポンプ 設定	手動 ・ 自動	No.1真空弁	手動 ・ 自動				
		No.1真空ポンプ 電流値	A	No.2真空弁	手動 ・ 自動				
		運転状態	良 ・ 否	真空元弁	手動 ・ 自動				
		吸込圧	kgf/cm	No.1, No.2空気抜弁	手動 ・ 自動				
		サレンガ状態	良 ・ 否	MPa					
		No.2真空ポンプ 設定	手動 ・ 自動	MPa					
		No.2真空ポンプ 電流値	A	MPa					
		運転状態	良 ・ 否	除湿器	ALARM				
		吸込圧	kgf/cm	DSダクトスペース	窓フィルタの状態				
		ヘル	良 ・ 否	窓フィルタの清掃	実施 ・ 未実施				
		起動圧力	kgf/cm	DSダクトスペース	窓フィルタの状態				
		停止圧力	kgf/cm	窓フィルタの清掃	実施 ・ 未実施				
		圧力	kgf/cm	屋					
		調整圧力	kgf/cm	蓋状態	1号	流入サイホン	良 ・ 否		
		フィルタ清掃	実施 ・ 未実施			吸着池	良 ・ 否		
		No.2コンプレッサ 設定	手動 ・ 自動	蓋状態	2号	吸着池排水ポンプ処理塔	良 ・ 否		
		No.2コンプレッサ 電流値	A			吸着池レベル計(3P)	良 ・ 否		
	運転状態	良 ・ 否	蓋状態	3号	吸着池レベル計(4P)	良 ・ 否			
	ヘル	良 ・ 否			流入サイホン	良 ・ 否			
	起動圧力	kgf/cm	蓋状態	4号	吸着池	良 ・ 否			
	停止圧力	kgf/cm			吸着池排水ポンプ処理塔	良 ・ 否			
	圧力	kgf/cm	蓋状態	5号	吸着池レベル計(3P)	良 ・ 否			
	調整圧力	kgf/cm			吸着池レベル計(4P)	良 ・ 否			
	フィルタ清掃	実施 ・ 未実施	蓋状態	6号	流入サイホン	良 ・ 否			
	No.1真空ポンプ 封水弁	試験 ・ 常用			吸着池	良 ・ 否			
	No.1真空弁	試験 ・ 常用	蓋状態	7号	吸着池排水ポンプ処理塔	良 ・ 否			
	No.2真空ポンプ 封水弁	試験 ・ 常用			吸着池レベル計(3P)	良 ・ 否			
	No.2真空弁	試験 ・ 常用	蓋状態	8号	吸着池レベル計(4P)	良 ・ 否			
	真空元弁	試験 ・ 常用			流入サイホン	良 ・ 否			
	ヒータ	入 ・ 切	蓋状態	北系	吸着池	良 ・ 否			
	No.1コンプレッサ切替弁	開 ・ 閉			吸着池排水ポンプ処理塔	良 ・ 否			
	No.2コンプレッサ切替弁	開 ・ 閉	蓋状態	南系	吸着池レベル計(3P)	良 ・ 否			
	電気加熱制御盤	設定 手動 ・ 切 ・ 自動			吸着池レベル計(4P)	良 ・ 否			
	真空缶	故障表示	無 ・ 有	蓋状態	避雷針	流入渠排水ポンプ処理塔	良 ・ 否		
		水位	m			流入渠排水ポンプ処理塔	良 ・ 否		
F	室	真空圧	上段 cmHg	蓋状態	浄水渠	浄水渠	良 ・ 否		
		真空圧	下段 cmHg			次亜注入配管	良 ・ 否		
外	階段照明		状態	良 ・ 否	上	蓋状態			
	活性炭棟浄水池流入管		状態	良 ・ 否					
	活性炭棟浄水池空気弁		状態	全閉 ・ 全開					
	活性炭棟浄水池流量計		状態	良 ・ 否					
周	活性炭棟浄水池弁		全閉 ・ 全開	特記事項					

送水ポンプ棟点検簿						京都府確認欄				副総括責任者		点検者			
令和 年 月度															
令和 年 月 日（ ）実施															
点検項目						No.1 揚水ポンプ		No.2 揚水ポンプ		点検項目					
本 体 モ ー タ ー 施 設 全 般	異音		良 ・ 否		良 ・ 否		浄水 S P	異音		良 ・ 否					
	振動		良 ・ 否		良 ・ 否			吸込圧		kg/cm ²					
	吸込圧		MPa		MPa			吐出圧		kg/cm ²					
	吐出圧		MPa		MPa			電流		A					
	反 モ ー ター 側	軸受温度		℃		℃		管 理 棟 給 水 ポ ン プ	異音		良 ・ 否				
		グランド部温度		℃		℃			振動		良 ・ 否				
		グランドスリーブ		1適/sec		1適/sec			圧力センサー		良 ・ 否				
		グリス（質量）		up		up			起動圧力		Mpa				
	モ ー ター 側	軸受温度		℃		℃			停止圧力		Mpa				
		グランド部温度		℃		℃			電流		A				
		グランドスリーブ		1適/sec		1適/sec			弁体		良 ・ 否				
		グリス（質量）		up		up			弁室		良 ・ 否				
	異音		良 ・ 否		良 ・ 否		電 動 弁 室								
	振動		良 ・ 否		良 ・ 否										
	臭気		良 ・ 否		良 ・ 否										
	電流		A		A			特記事項							
	モーター温度		℃		℃										
弁体		良 ・ 否		良 ・ 否											
弁棒		良 ・ 否		良 ・ 否											
ロトルクアクチュエーター		良 ・ 否		良 ・ 否											
弁管類		良 ・ 否													
ホイス ト		良 ・ 否													
床排水ポンプ		良 ・ 否													
照明		良 ・ 否													
有圧換気扇		良 ・ 否													

浄水池・貯水池点検簿			京都府確認欄		副総括責任者	点検者		
令和 年 月度								
令和 年 月 日（ ）実施								
点検項目			結果・判定			特記事項		
旧 浄 水 池	旧浄水池向電動弁		良	・	否			
	流入弁	1号池	良	・	否			
	流入弁	2号池	良	・	否			
	流入弁	3号池	良	・	否			
	流入弁	4号池	良	・	否			
	流出弁	1号池	良	・	否			
	流出弁	2号池	良	・	否			
	流出弁	3号池	良	・	否			
	流出弁	4号池	良	・	否			
	排水ドレン弁	1号池	良	・	否			
	排水ドレン弁	2号池	良	・	否			
	排水ドレン弁	3号池	良	・	否			
	排水ドレン弁	4号池	良	・	否			
	水位計	1号池	良	・	否			
	水位計	3号池	良	・	否			
	通気孔	1号池	良	・	否			
	通気孔	2号池	良	・	否			
	点検口建屋		良	・	否			
	漏水		良	・	否			
	貯 水 池	躯体		良	・			
水位計		良	・	否				
電極		良	・	否				
漏水		良	・	否				

[illegible]

薬品注入設備点検簿(月例1)			京都府確認欄		副総括責任者		点検者				
令和	年	月度									
令和	年	月 日 ()	実施								
点検項目			結果または判定		点検項目			結果または判定			
垂注	前塩1号	真空度の確認	MPa	良・否	A	1号	ストレナ清掃	実施・未実施			
		流量計の確認	良・否	ストレナ点検			良・否				
		各種継手部の点検	良・否	ポンプ吐出圧			MPa	良・否			
		漏液の有無	有・無	ポンプ動作状態確認			良・否				
		措置	実施・未実施	ポンプ潤滑・作動油			良・否				
		現場操作・動作確認	良・否	漏油の確認			有・無				
	前塩2号	真空度の確認	MPa	良・否			C	2号	表示灯の確認	良・否	
		流量計の確認	良・否	PAC注入状態確認					ストローク設定 %		
		各種継手部の点検	良・否						流量計 l/h		
		漏液の有無	有・無						良・否		
		措置	実施・未実施	ストレナ清掃					実施・未実施		
		現場操作・動作確認	良・否	ストレナ点検					良・否		
	中塩1系1号	真空度の確認	MPa	良・否	注	3号			ポンプ吐出圧	MPa	良・否
		流量計の確認	良・否	ポンプ動作状態確認					良・否		
		各種継手部の点検	良・否	ポンプ潤滑・作動油					良・否		
		漏液の有無	有・無	漏油の確認					有・無		
		措置	実施・未実施	表示灯の確認					良・否		
		現場操作・動作確認	良・否	PAC注入状態確認					ストローク設定 %		
	中塩1系2号	真空度の確認	MPa				良・否	流量計 l/h			
		流量計の確認	良・否				良・否				
		各種継手部の点検	良・否	ストレナ清掃			実施・未実施				
		漏液の有無	有・無	ストレナ点検			良・否				
		措置	実施・未実施	ポンプ吐出圧			MPa	良・否			
		現場操作・動作確認	良・否	ポンプ動作状態確認			良・否				
中塩2系1号	真空度の確認	MPa	良・否	入機	3号	ポンプ潤滑・作動油	良・否				
	流量計の確認	良・否	漏油の確認			有・無					
	各種継手部の点検	良・否	表示灯の確認			良・否					
	漏液の有無	有・無	PAC注入状態確認			ストローク設定 %					
	措置	実施・未実施				流量計 l/h					
	現場操作・動作確認	良・否				良・否					
中塩2系2号	真空度の確認	MPa	良・否			PAC実流量確認	運転号機 1・2・3				
	流量計の確認	良・否	実施・未実施								
	各種継手部の点検	良・否	流量計 l/h								
	漏液の有無	有・無	実測量 l/h								
	措置	実施・未実施	良・否								
	現場操作・動作確認	良・否									
後塩1号	真空度の確認	MPa	良・否	苛性注入機	ストレナ清掃	実施・未実施					
	流量計の確認	良・否	ストレナ点検		良・否						
	各種継手部の点検	良・否	ポンプ吐出圧(0.2kgf/cm2以下)		kgf/cm2	良・否					
	漏液の有無	有・無	ポンプ動作状態確認		良・否						
	措置	実施・未実施	ポンプ潤滑・作動油		良・否						
	現場操作・動作確認	良・否	漏油の確認		有・無						
	後塩2号	真空度の確認	MPa		良・否	苛性実流量確認	実施・未実施				
		流量計の確認	良・否		流量計 l/h						
各種継手部の点検		良・否	実測量 l/h								
漏液の有無		有・無	良・否								
措置		実施・未実施									
現場操作・動作確認		良・否									
機	動作確認		実施・未実施		特記事項						
	状態		良・否								
注入配管1、2号手動切替弁											

薬品注入設備点検簿(月例2)

令和 年 月 日 () 実施

点検項目			結果または判定		点検項目			結果または判定	
加	運転号機切替		実施 ・ 未実施		次 垂 貯 蔵 槽	1号	直読式液位計	cm	良 ・ 否
			有 ・ 無				計装盤の液位計	cm	良 ・ 否
棟 号機			漏液の有無	有 ・ 無					
↓									
圧	薬注棟1号機		棟 号機		P A C 貯 蔵 槽	2号	直読式液位計	cm	良 ・ 否
							計装盤の液位計	cm	良 ・ 否
kgf/cm2			漏液の有無	有 ・ 無					
良 ・ 否									
給	薬注棟1号機		1F操作盤		A C	1号	直読式液位計	cm	良 ・ 否
			インバータ盤				計装盤の液位計	cm	良 ・ 否
良 ・ 否			漏液の有無	有 ・ 無					
水	薬注棟2号機		表示灯の確認		貯 蔵 槽	2号	直読式液位計	cm	良 ・ 否
			良 ・ 否				計装盤の液位計	cm	良 ・ 否
ポンプ動作状態確認			良 ・ 否	漏液の有無			有 ・ 無		
作動油の交換・補充			実施 ・ 未実施						
水	薬注棟2号機		kgf/cm2		苛性貯蔵槽	配 管 設 備	直読式液位計	cm	良 ・ 否
			良 ・ 否				計装盤の液位計	cm	良 ・ 否
			漏液の有無	有 ・ 無					
1F操作盤			A	次垂引出配管 ストレーナ清掃			No.1(給水ポンプ側)	実施 ・ 未実施	
インバータ盤		A	No.2(注入機側)		実施 ・ 未実施				
良 ・ 否									
表示灯の確認		良 ・ 否	次垂引出配管ストレーナ点検		良 ・ 否				
ボ	新G機械室1号機		良 ・ 否		管 設 備	次垂受入口ストレーナ清掃	実施 ・ 未実施		
			良 ・ 否				次垂受入口ストレーナ点検	良 ・ 否	
ポンプ動作状態確認			良 ・ 否						
作動油の交換・補充			実施 ・ 未実施						
ン	新G機械室1号機		Mpa		薬品注入配管からの 漏液確認	薬注棟1F	良 ・ 否		
			良 ・ 否			薬注棟BF	良 ・ 否		
操作盤			A	野外貯蔵槽周辺		良 ・ 否			
良 ・ 否			良 ・ 否	野外配管ビット		良 ・ 否			
ブ	新G機械室2号機		良 ・ 否		中・後次垂注入経路	着水注入点	良 ・ 否		
			表示灯の確認			良 ・ 否	床排水枡水位確認	良 ・ 否	
ポンプ動作状態確認			良 ・ 否	床排水枡水位状態確認		良 ・ 否			
作動油の交換・補充			実施 ・ 未実施	ポンプ及び電極の状態確認		良 ・ 否			
緊急用 洗眼用洗浄水 入替			薬注棟1F		実施 ・ 未実施	薬注棟BF		実施 ・ 未実施	

宇治浄水場 排水池・還元ポンプ施設月例点検簿				京都府確認欄		副総括責任者		点検者			
令和 年 月 日											
令和 年 月 日 ()実施											
点検項目		結果または判定		点検項目		結果または判定		点検項目			
結果または判定		結果または判定		結果または判定		結果または判定		結果または判定			
還元ポンプ	現場盤	良・否		給水ユニット	運転モード	試験・自動		脱	運転モード	現場自動・中央自動	
	運転号機	No.1・No.2			運転号機	No.1・No.2			現場盤	良・否	
	電流量	A			吐出圧	MPa			ろ過回数	回	
	吐出圧	MPa			駆動装置	良・否			運転状態	良・否	
排水池	異音・振動	良・否		水	配管・バルブ	良・否		No.1	ろ板	良・否	
	外観	良・否			配管・バルブ	良・否			ろ液	良・否	
	漏水	無・有			配管・バルブ	良・否			ダイヤフラム	良・否	
	配管・バルブ	良・否			ろ布振動装置	良・否			ろ布洗浄装置	良・否	
排泥池	電流値	A		槽	給水弁	良・否		No.2	ろ布振動装置	良・否	
	駆動装置	良・否			水	運転モード	単独・運動			油圧シリンダ	良・否
	異音・振動	良・否				電流量	A			異音・振動	良・否
	油漏れ	無・有				吐出圧	MPa			配管・バルブ	良・否
シツクナ	電流値	A		ポン		駆動装置	良・否		No.1	現場盤	良・否
	異音・振動	良・否			配管・バルブ	良・否		ろ過回数		回	
	油漏れ	無・有			運転モード	単独・運動		運転状態		良・否	
	現場界面計指示値	m			電流量	A		ろ布		良・否	
沈殿池	現場盤	良・否		No.2	吐出圧	MPa		No.2	ろ板	良・否	
	運転モード	現場・中央			駆動装置	良・否			ろ液	良・否	
	選号機				異音・振動	良・否			ダイヤフラム	良・否	
	電源電圧	V			配管・バルブ	良・否			ろ布振動装置	良・否	
排泥ポンプ	電流値	A		ろ液返送ポンプ	現場盤	良・否		油	ろ布洗浄装置	良・否	
	吐出圧	MPa			運転モード	現場・中央			油圧シリンダ	良・否	
	駆動装置	良・否			運転号機	No.1・No.2			異音・振動	良・否	
	バルブ・配管	良・否			電流量	A			配管・バルブ	良・否	
排泥ポン	現場盤	良・否		減圧層	現場盤	良・否		No.1	ポンプ圧力	MPa	
	故障表示	良・否			運転モード	現場・中央			閉板圧力	MPa	
	運転号機	現場・中央			吐出圧	MPa			油漏れ	良・否	
	バックナー移送運転号機選択				異音・振動	良・否			油流量		
泥	電流値	A		No.1	本	良・否		No.2	異音・振動	良・否	
	吐出圧	MPa			配管・バルブ	良・否			ポンプ圧力	MPa	
	異音・振動	良・否			吐出圧	MPa			閉板圧力	MPa	
	軸封水	良・否			配管・バルブ	良・否			油漏れ	良・否	
ポン	配管・バルブ	良・否		No.2	本	良・否		No.2	油流量		
	打込用運転号機選択				吐出圧	MPa			異音・振動	良・否	
	電流値	A			配管・バルブ	良・否			電流(押込軸)	A	
	吐出圧	MPa			電流量	A			電流(解砕軸)	A	
ブ	異音・振動	良・否		空気圧縮機	現場盤	良・否		No.1	駆動装置	良・否	
	軸封水	良・否			運転号機	No.1・No.2			異音・振動	良・否	
	配管・バルブ	良・否			動作圧力	MPa			電流(押込軸)	A	
	打込用運転号機選択				停止圧力	MPa			電流(解砕軸)	A	
汚泥	運転モード	単独・運動		計装用空気槽	オートドレン	良・否		No.1	異音・振動	良・否	
	本	良・否			フィールド	良・否			電流値	A	
	電流値	A			異音・振動	良・否			洗浄装置	良・否	
	吐出圧	MPa			配管・バルブ	良・否			ベール	良・否	
入	異音・振動	良・否		No.1	異音・振動	良・否		No.1	異音・振動	良・否	
	軸封水	良・否			配管・バルブ	良・否			異音・振動	良・否	
	配管・バルブ	良・否			除湿器	良・否			電流値	A	
	打込用運転号機選択				配管・バルブ	良・否			洗浄装置	良・否	
ポン	運転モード	単独・運動		No.2	現場盤	良・否		No.1	ベール	良・否	
	本	良・否			ケーキ投入ホッパー	No.1・No.2			異音・振動	良・否	
	電流値	A			電流量	A			電流値	A	
	吐出圧	MPa			電流値	A			電流値	A	
ン	異音・振動	良・否		No.1	駆動装置	良・否		No.2	ベール	良・否	
	軸封水	良・否			異音・振動	良・否			異音・振動	良・否	
	配管・バルブ	良・否			異音・振動	良・否			電流値	A	
	打込用運転号機選択				異音・振動	良・否			電流値	A	
ブ	運転モード	単独・運動		No.2	現場盤	良・否		No.3	ローラ・ブーリ	良・否	
	本	良・否			ケーキ投入ホッパー	No.1・No.2			異音・振動	良・否	
	電流値	A			電流量	A			電流値	A	
	吐出圧	MPa			電流値	A			電流値	A	
汚泥貯留槽	異音・振動	良・否		No.1	ケーキ投入ホッパー	No.1・No.2		No.2	ローラ・ブーリ	良・否	
	軸封水	良・否			電流量	A			異音・振動	良・否	
	配管・バルブ	良・否			電流値	A			電流値	A	
	打込用運転号機選択				電流値	A			電流値	A	
汚泥貯留槽	電流値	A		No.2	現場盤	良・否		No.3	ローラ・ブーリ	良・否	
	駆動装置	良・否			ケーキ投入ホッパー	No.1・No.2			異音・振動	良・否	
	異音・振動	良・否			電流量	A			電流値	A	
	電流値	A			電流値	A			電流値	A	

宇治浄水場 導水ポンプ棟受配電設備点検				京都府確認欄		電気主任技術者		副総括責任者		点検者			
令和 年 月度													
令和 年 月 日()実施													
天候：()													
点 検 項 目				目視点検結果		特記事項							
1	室内全般	温	度	℃			2	室内全般	温	度	℃		
		湿	度	%					湿	度	%		
		照 明 ・ そ の 他		良 ・ 否					照 明 ・ そ の 他		良 ・ 否		
	換気	本 体 状 態	良 ・ 否			換気		本 体 状 態	良 ・ 否				
		運 転 状 況 (停止時試運転実施)	良 ・ 否					運 転 状 況 (停止時試運転実施)	良 ・ 否				
		運 転 モ ー ド	自動 ・ 切 ・ 連続					運 転 モ ー ド	自動 ・ 切 ・ 連続				
	扇	設 定 温 度	℃			扇		設 定 温 度	℃				
		動力照明	盤 状 態	良 ・ 否				引込	盤 状 態	良 ・ 否			
			ラ ン プ テ ス ト	良 ・ 否					電 圧	V			
	ラ ン プ 交 換		実 施 ・ 未実施			電 流			A				
	変圧器	故 障 警 報	無 ・ 有			達		ラ ン プ テ ス ト	良 ・ 否				
		フ ィ ル タ ー	良 ・ 否					ラ ン プ 交 換	実 施 ・ 未実施				
		フ ィ ル タ ー 交 換 ・ 清 掃	実 施 ・ 未実施					故 障 警 報	無 ・ 有				
	直	流電	盤 状 態	良 ・ 否				受電	変	盤 状 態	良 ・ 否		
			整 流 器 出 力 電 圧	V					圧	ダ イ ヤ ル 温 度	℃		
			整 流 器 出 力 電 流	A					器	キュービクル温度	℃		
			蓄 電 池 電 圧	V						フ ィ ル タ ー	良 ・ 否		
			蓄 電 池 電 流	A						フ ィ ル タ ー 交 換 ・ 清 掃	実 施 ・ 未実施		
			蓄 電 池 温 度	℃					盤分	盤 状 態	良 ・ 否		
			放 電 量	A h						電 圧 1 - 2	V		
残 量 容 量			%			電 圧 2 - 3	V						
源			負 荷 出 力 電 圧	V			岐		電 圧 3 - 1	V			
			負 荷 出 力 電 流	A					電 流 1	A			
	故 障 警 報	無 ・ 有			電 流 2	A							
気	パ	蓄 電 池 交 換	消 灯 ・ 点 灯			室	盤	電 流 3	A				
		フ ィ ル タ ー	良 ・ 否				送	本 体 状 態	良 ・ 否				
		フ ィ ル タ ー 交 換 ・ 清 掃	実 施 ・ 未実施					運 転 状 況 (停止時試運転実施)	良 ・ 否				
		イ	盤 状 態	良 ・ 否				運 転 モ ー ド	試験 ・ 切 ・ 自動				
			インバータ出力電圧	V			機	電 流	A				
			インバータ出力周波数	H z				ダ ク ト	良 ・ 否				
		バイパス入力電圧	V					本 体 状 態	良 ・ 否				
		バイパス入力周波数	H z				運 転 状 況 (停止時試運転実施)	良 ・ 否					
		バ	交 流 出 力 電 圧	V			運 転 モ ー ド	試験 ・ 切 ・ 自動					
			交 流 出 力 電 流	A			風	電 流	A				
交 流 出 力 周 波 数	H z				ダ ク ト	良 ・ 否							
タ	交 流 出 力 負 荷 率	%			機								
	直 流 入 力 電 圧	V											
	故 障 警 報	無 ・ 有											
	フ ィ ル タ ー	良 ・ 否											
室	盤	フ ィ ル タ ー 交 換 ・ 清 掃	実 施 ・ 未実施			※ 各施設の異常は特記事項に記入							

宇治浄水場 自家発電設備点検簿			京都府確認欄			電気主任技術者		副総括責任者		点検者						
点検年月日：令和 年 月 日（ ）																
点検時刻： AM ・ PM																
天候：（ ）																
自家発電機棟 自家発電設備（1,000kVA）																
点検項目			点検結果			点検項目			点検結果							
運 転 前 点 検	屋 内 操 作 盤	周 囲 温 度			℃	屋 内 操 作 盤	周 囲 温 度			℃	屋 内 操 作 盤	周 囲 温 度			℃	
		湿 度			%		屋 内 操 作 盤	湿 度				%	屋 内 操 作 盤	湿 度		
	燃 料 系	始 動 準 備 完 了	点灯・不点灯		燃 料 系	始 動 準 備 完 了		点灯・不点灯		燃 料 系	始 動 準 備 完 了	点灯・不点灯		燃 料 系	始 動 準 備 完 了	点灯・不点灯
		運 転 モ ー ド	現場・中央 手動・自動			燃 料 系	運 転 モ ー ド	現場・中央 手動・自動			燃 料 系	運 転 モ ー ド	現場・中央 手動・自動		燃 料 系	運 転 モ ー ド
	燃 料 系	パ ッ ケ ー ジ 扉	開・閉		燃 料 系		パ ッ ケ ー ジ 扉	開・閉		燃 料 系		パ ッ ケ ー ジ 扉	開・閉			燃 料 系
		始 動 バ ッ テ リ ー ス イ ッ チ	ON・OFF			燃 料 系	始 動 バ ッ テ リ ー ス イ ッ チ	ON・OFF			燃 料 系	始 動 バ ッ テ リ ー ス イ ッ チ	ON・OFF		燃 料 系	
	燃 料 系	吸 排 気 口	正常・異常		燃 料 系		吸 排 気 口	正常・異常		燃 料 系		吸 排 気 口	正常・異常			燃 料 系
		排 気 消 音 器	正常・異常			燃 料 系	排 気 消 音 器	正常・異常			燃 料 系	排 気 消 音 器	正常・異常		燃 料 系	
	燃 料 系	燃 料 ポ ン プ	正常・異常		燃 料 系		燃 料 ポ ン プ	正常・異常		燃 料 系		燃 料 ポ ン プ	正常・異常			燃 料 系
		燃 料 移 送 配 管	正常・異常			燃 料 系	燃 料 移 送 配 管	正常・異常			燃 料 系	燃 料 移 送 配 管	正常・異常		燃 料 系	
燃 料 系	地 下 燃 料 貯 蔵 量	L		燃 料 系	地 下 燃 料 貯 蔵 量		L		燃 料 系	地 下 燃 料 貯 蔵 量		L		燃 料 系		地 下 燃 料 貯 蔵 量
	小 出 槽	L			燃 料 系	小 出 槽	L			燃 料 系	小 出 槽	L			燃 料 系	小 出 槽
						総合判定：異常 有・無										
						総合判定：異常 有・無										
電気棟 自家発電設備（100kVA）																
※ 月2回水曜日：14:00より3分自動無負荷運転																
点検項目			目視点検結果			点検項目			目視点検結果							
運 転 前 点 検	屋 内 操 作 盤	周 囲 温 度			℃	屋 内 操 作 盤	周 囲 温 度			℃	屋 内 操 作 盤	周 囲 温 度			℃	
		湿 度			%		屋 内 操 作 盤	湿 度				%	屋 内 操 作 盤	湿 度		
	燃 料 系	始 動 準 備 完 了	点灯・不点灯		燃 料 系	始 動 準 備 完 了		点灯・不点灯		燃 料 系	始 動 準 備 完 了	点灯・不点灯		燃 料 系	始 動 準 備 完 了	点灯・不点灯
		運 転 モ ー ド	現場・中央 手動・自動			燃 料 系	運 転 モ ー ド	現場・中央 手動・自動			燃 料 系	運 転 モ ー ド	現場・中央 手動・自動		燃 料 系	運 転 モ ー ド
	燃 料 系	パ ッ ケ ー ジ 扉	開・閉		燃 料 系		パ ッ ケ ー ジ 扉	開・閉		燃 料 系		パ ッ ケ ー ジ 扉	開・閉			燃 料 系
		始 動 バ ッ テ リ ー ス イ ッ チ	ON・OFF			燃 料 系	始 動 バ ッ テ リ ー ス イ ッ チ	ON・OFF			燃 料 系	始 動 バ ッ テ リ ー ス イ ッ チ	ON・OFF		燃 料 系	
	燃 料 系	吸 排 気 口	正常・異常		燃 料 系		吸 排 気 口	正常・異常		燃 料 系		吸 排 気 口	正常・異常			燃 料 系
		排 気 消 音 器	正常・異常			燃 料 系	排 気 消 音 器	正常・異常			燃 料 系	排 気 消 音 器	正常・異常		燃 料 系	
	燃 料 系	燃 料 ポ ン プ	正常・異常		燃 料 系		燃 料 ポ ン プ	正常・異常		燃 料 系		燃 料 ポ ン プ	正常・異常			燃 料 系
		燃 料 移 送 配 管	正常・異常			燃 料 系	燃 料 移 送 配 管	正常・異常			燃 料 系	燃 料 移 送 配 管	正常・異常		燃 料 系	
燃 料 系	地 下 燃 料 貯 蔵 量	L		燃 料 系	地 下 燃 料 貯 蔵 量		L		燃 料 系	地 下 燃 料 貯 蔵 量		L		燃 料 系		地 下 燃 料 貯 蔵 量
	小 出 槽	L			燃 料 系	小 出 槽	L			燃 料 系	小 出 槽	L			燃 料 系	小 出 槽
						総合判定：異常 有・無										
						総合判定：異常 有・無										
※ 月2回水曜日：14:00より3																

浄水場運転監視業務日誌

令和 年 月 日 曜日 天候 ()

京都府確認欄		副総括責任者				中央管理室勤務者			
		午前				午後			

中央管理室	取水(m³/h) :					活性炭	吸着池洗浄 : 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7 ・ 8 号池				
取水・導水						浄水・送水					
着水・沈殿池						薬品注入					
	沈殿池掻き寄せ 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 号池										
	沈殿池排泥 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 号池						次亜塩入荷 有・無		PAC入荷 有・無		
ろ過池						水質計器					
オゾン						排水処理					
							脱水機	打込・開板・停止・洗浄		ケーキ搬出 台	
特記事項・記事											
変更連絡	マンガン測定		:	原 水	旧 G						
			:	原 水	旧 G						
	洗 堰 放 流 量		:	→	:	にかけて	m³ →		m³ に変更		
			変更理由 : 琵琶湖水位調整 ・ 下流水補給調節 のため								
変更連絡	天ヶ瀬ダム放流量		:	発表	淀統第	号	放流量		m³ → m³		
			変更理由 : のため								

宇治浄水場東側法面点検簿		京都府確認欄		副総括責任者		点検者	
令和 年 月 日（ ）実施							
点検時間				時 分		時 分	
点 検 条 件		24時間累計雨量が80mmを超えた場合に、1回／日の点検を実施する。 時間降雨量が20mmを超えた場合には随時実施する。					
降雨量（上記、チェックした条件を満たした時の累加雨量）				mm		mm	
法 肩 （法面の最上部の端）		ク ラ ツ ク		有 ・ 無		有 ・ 無	
		表 面 水 浸 入		有 ・ 無		有 ・ 無	
法 尻 （法面の最下部の端）		湧 水 の 濁 水 化		有 ・ 無		有 ・ 無	
		新 た な 湧 水		有 ・ 無		有 ・ 無	
法 面 全 体		緩 み		有 ・ 無		有 ・ 無	
		浮 き 水		有 ・ 無		有 ・ 無	
		変 状		有 ・ 無		有 ・ 無	
点 検 趣 旨		法面の変状、滑りによる導水管への影響を事前に把握して回避策を講じるため、点検を実施する。					
 東側法面全体  東側法面全体(場内より)							
法肩、法尻は防犯センサー「17」周辺の法面を中心に点検すること。							
特記事項							